SONY

3-855-576-**29**(1)

DVD Recorder

Instructions d’utilisation

DVD+ReWritable

DVO-1000MD

© 2005 Sony Corporation

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Pour prévenir tout risque d'électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Confier l'entretien de cet appareil exclusivement à un personnel qualifié.

CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.

Symboles sur les produits

	Ce symbole indique la borne équipotentielle qui ramène les différentes parties d'un système à la même tension.
	Ce symbole est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (réparation) importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

Instructions de sécurité importantes en vue d'une utilisation dans un environnement médical

1. Tous les équipements raccordés à cet appareil doivent être agréés suivant les normes IEC60601-1, IEC60950, IEC60065 ou les autres normes IEC/ISO applicables à ces équipements.
2. Si cet appareil est utilisé conjointement avec d'autres équipements à proximité d'un patient*, ces équipements doivent être alimentés par un transformateur d'isolement ou raccordés à la mise à la terre du système par une borne de terre de protection sauf s'ils sont agréés suivant la norme IEC60601-1.

* Proximité d'un patient



3. Dans le cas d'une connexion à d'autres équipements, le courant de fuite peut augmenter.
4. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, il peut provoquer des interférences avec d'autres appareils. Si cet appareil génère des interférences (ce que l'on peut facilement contrôler en débranchant le cordon d'alimentation de l'appareil), appliquez l'une des mesures suivantes : installez cet appareil à un autre endroit en tenant compte de l'autre équipement. Branchez cet appareil et l'autre équipement sur des circuits d'alimentation différents. Consultez votre revendeur. (Suivant les normes EN60601-1-2 et CISPR11, Classe B, Groupe 1.)

Attention

Lorsque vous éliminez l'appareil ou ses accessoires, vous devez vous conformer aux dispositions légales applicables en la matière dans votre zone géographique ou dans votre pays ainsi qu'au règlement de l'hôpital en question.

AVERTISSEMENT sur le connecteur d'alimentation

Utiliser un cordon d'alimentation approprié à votre tension d'alimentation secteur locale.

1. Utiliser un cordon d'alimentation approuvé (conducteur d'alimentation 3 âmes)/connecteur d'appareil/prise avec contacts de mise à la terre conforme aux règles de sécurité de chaque pays si applicable.
2. Utiliser un cordon d'alimentation approuvé (conducteur d'alimentation 3 âmes)/connecteur d'appareil/prise conforme aux valeurs nominales (tension, ampérage) correctes.

Pour toute question sur l'utilisation du cordon d'alimentation/fiche femelle/fiche mâle ci-dessus, consultez un technicien du service après-vente qualifié.

AVERTISSEMENT sur la connexion d'alimentation pour l'utilisation médicale

Veuillez utiliser le cordon d'alimentation suivant.
Avec des connecteurs (prise ou femelle) et des cordons autres que ceux indiqués dans ce tableau, utilisez le cordon d'alimentation approuvé pour utilisation dans votre pays.

	Etats-Unis et Canada
Type de prise	QUALITE HOPITAL*
Type de cordon	Min.Type SJT Min.18 AWG
Valeur nominale max. pur la fiche et les coupleurs d'équipement	10A/125V
Approbation de sécurité	Listé UL et CSA

*Remarque : La fiabilité de la mise à la terre ne peut être assurée que si l'équipement est raccordé à une prise correspondante repérée 'Hôpital uniquement' ou 'Qualité hôpital'.

Attention

L'utilisation de commandes et de réglages ainsi que l'application de procédures autres que celles spécifiées dans ce document peuvent entraîner des irradiations dangereuses.

Ce graveur de DVD RECORDER est une PRODUIT LASER de la CLASSE 1.

Attention

L'utilisation d'instruments optiques avec cet appareil entraîne des risques accrus pour la vue.

ATTENTION

Eviter d'exposer l'appareil à un égouttement ou à des éclaboussures. Ne placer aucun objet rempli de liquide, comme un vase, sur l'appareil.

Important

La plaquette signalétique se situe sous l'appareil.

Pour les utiisateurs au Canada

Cet appareil a été homologué conformément à la norme CSA C22.2 No.60601.1.

Table des matières

Précautions 5
Copyright 7

Aperçu

Caractéristiques 8
Guide des pièces et des commandes 10
Panneau frontal 10
Panneau arrière 13
Raccordement 15
Raccordement de l'équipement externe (1) 15
Raccordement de l'équipement externe (2) 16
Mise sous tension/hors tension de l'appareil 17
Installation et réglages 18
Sélection du système de signal vidéo NTSC ou PAL 18
Réglage de la date et de l'heure 20
Sélection de l'interface à distance 22

Enregistrement

Manipulation des disques 24
Disques utilisables 24
Remarques sur la manipulation 24
Chargement et retrait d'un disque 24
Préparations à l'enregistrement 26
Sélection des signaux d'entrée 26
Sélection du mode d'enregistrement 27
Enregistrement 28
Enregistrement de titres 28
Marquage d'index durant l'enregistrement 29
Utilisation d'un commutateur au pied 30
Ajout d'informations aux titres 31
Fonction Pre Rec 32
Lorsque le disque se remplit durant l'enregistrement 33
Finalisation d'un disque 34
Formatage d'un disque 35

Lecture

Lecture 36
Disques pouvant être lus 36
Lecture d'un disque 36
Lecture en avance rapide ou lecture rapide inversée 36
Ajout d'index pendant la lecture 37
Recherche d'un point 37
Repérage d'un titre 37
Repérage d'un chapitre 38
Lecture répétée 39
Lecture répétée enttre deux points (lecture répétée A-B) 39
Lecture répétée d'un chapitre 41
Lecture répétée d'un titre 41
Lecture à partir de l'écran TITLE LIST 42
Vérification des informations sur un disque 43
Visualisation d'une image gelée 45

Modification

Modification de titres 46
Vérification/Modification des informations de titre 46
Protection d'un titre 47
Effacement d'un titre 48

Menu

Configuration du menu et liste de menus 50
Configuration du menu 50
Liste des menus 50
Opérations de menu de base 54

Divers

Messages 57
Messages d'erreur 57
Messages d'alerte 57
Dépannage 60
Spécifications 61
Caractéristiques générales 61
Connecteurs d'entrée/sortie 62
Signaux de commande 62
Autres 62
Utilisation d'une télécommande SVRM-100A (non fournie) 63
Emplacement et fonction des pièces 63
Inscription d'index 64
Recherche d'une image particulière - Balayage d'index 64
Repérage d'une image particulière en spécifiant un numéro d'index - Recherche d'index 64
Effacement d'un index 65
Glossaire 66
Index 67

Précautions

Utilisation et stockage

Sécurité

- Si du liquide ou un objet quelconque venait à pénétrer dans le châssis, débrancher l'appareil et le faire vérifier par un personnel qualifié avant de le remettre en service.
- Débrancher l'appareil de la prise murale s'il ne doit pas être utilisé pendant plusieurs jours.
- Pour débrancher le câble, le saisir par la fiche. Ne jamais tirer sur le câble proprement dit.

Emplacements de fonctionnement et de stockage

Eviter de faire fonctionner ou de ranger l'appareil aux emplacements suivants.

- Emplacements soumis à des températures extrêmes (température de fonctionnement de 5ºC à 40ºC (41ºF à 104ºF))
- Emplacements soumis à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes ou à proximité d'une source de chaleur
- Emplacements humides ou poussiéreux
- Emplacement soumis à de fortes vibrations
- Emplacement proche d'un appareil produisant de fortes ondes électromagnétiques
- Emplacement proche d'une station de diffusion produisant des ondes radio puissantes
- Emplacement soumis à des risques de chutes de gouttes ou d'éclaboussures. Ne pas poser de récipients remplis de liquide (p. ex. un vase) sur l'appareil. Les éclaboussures risquent de provoquer une défaillance de l'appareil.

Faire fonctionner l'appareil en position horizontale

Cet appareil est conçu pour fonctionner en position horizontale. Ne pas l'utiliser placé sur le côté ou fortement incliné.

Eviter les chocs violent

La chute de l'appareil ou tout autre choc violent peut provoquer une défaillance.

Ne pas obstruer les orifices de ventilation

Pour éviter une surchauffe, ne pas boucher les orifices de ventilation, en entourant par exemple l'appareil de tissu pendant son fonctionnement.

Condensation

Si l'appareil est transporté d'un endroit très froid vers un endroit très chaud ou s'il est placé dans un endroit humide, de la condensation risque de se former sur le capteur optique. Dans ce cas, l'appareil ne peut pas fonctionner correctement.
Lorsque l'appareil est allumé, le message suivant s'affiche. Attendre qu'il disparaisse avant de charger un disque.
Sur le moniteur : MOISTURE HAS BEEN DETECTED (humidité détectée).
Sur l'affichage : HUMID! (humidité)

Lorsque le disque est chargé dans l'appareil

Si l'appareil reçoit un coup violent ou s'il est déplacé alors qu'un disque est chargé parce que l'appareil est en cours d'enregistrement ou de lecture, il est possible que le disque soit endommagé. Veiller à retirer le disque avant de déplacer l'appareil.

Transport

Conservez le carton d'emballage et les matériaux de conditionnement d'origine car ils constituent une protection idéale si vous êtes amené à transporter l'appareil. Pour une protection maximale, emballez l'appareil comme il a été emballé à l'origine en usine et évitez tout choc violent lors du transport.

Précautions pour les appareils avec lecteur de disque dur intégré

Cet appareil est équipé d'un lecteur de disque dur (HDD) interne. Il s'agit d'un appareil de précision. En cas de choc, de vibrations, d'électricité statique et de température ou d'humidité élevée, une perte de données risque de se produire. Observez attentivement les précautions suivantes lors de l'installation et de l'utilisation de l'appareil.

Protection contre les chocs et les vibrations

En cas de chocs ou de vibrations, le lecteur de disque dur risque d'être endommagé et une perte de données est susceptible de se produire.

- Lors du transport de l'appareil, utilisez le matériel d'emballage spécifié. Lors du transport sur un diable ou un autre appareil similaire, utilisez un type de dispositif amortissant les vibrations excessives. Les chocs et vibrations excessifs risquent d'endommager le lecteur de disque dur.
- Ne déplacez jamais l'appareil lorsque celui est sous tension. De plus, avant de retirer l'appareil d'un rack ou de l'y insérer, vérifiez que l'alimentation électrique est coupée.
- Protégez des chocs tous les appareils équipés de lecteurs de disque dur intégrés se trouvant dans le rack.
- Avant de retirer l'appareil d'un rack ou de l'y insérer, vérifiez que l'alimentation de tous les appareils équipés de lecteurs de disque dur intégrés se trouvant dans le rack est également coupée.
- Ne retirez pas les panneaux ou les parties externes de l'appareil.

- Si vous placez l'appareil sur le sol ou sur toute autre surface, vérifiez qu'il est équipé des pieds spécifiés et posez l'appareil avec précaution. En l'absence de pieds, commencez par monter les pieds spécifiés. Ne placez pas l'appareil près d'autres appareils susceptibles de provoquer des vibrations.

Attendez 30 secondes après avoir mis l'appareil hors tension

Les plateaux à l'intérieur du lecteur de disque dur intégré continuent à tourner pendant un court instant après la mise hors tension et les têtes de lecture se trouvent en position dangereuse. Pendant ce court instant, l'appareil est plus sensible aux chocs et aux vibrations qu'en fonctionnement normal. Evitez de soumettre l'appareil à des chocs, même très légers, pendant au moins 30 secondes après la mise hors tension. Ensuite, le disque dur s'arrête complètement et l'appareil peut être déplacé.

Précautions relatives à la température et à l'humidité

Utilisez et rangez l'appareil uniquement dans des endroits respectant les plages de températures et d'humidité spécifiées.

Plage de températures de fonctionnement : +5 à +40 °C (+41 °F à 104 °F)
Plage d'humidité de fonctionnement : 20 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
Plage de températures de rangement : -20 à +60 °C (-4 °F à 140 °F)
Plage d'humidité de rangement : 20 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)

En cas de lecteur de disque dur défectueux

Même si le lecteur de disque dur intégré montre des signes de problème de fonctionnement, veuillez observer toutes les précautions ci-dessus. Cela évitera d'aggraver les dommages jusqu'à ce que le problème puisse être diagnostiqué et corrigé.

Remplacement du lecteur de disque dur

Le disque dur de l'appareil est un consommable nécessitant un remplacement périodique. En situation de fonctionnement à température ambiante, un cycle de remplacement normal sera d'environ deux ans ou 10 000 heures. Toutefois, il s'agit d'une simple évaluation qui ne garantit nullement la durée de vie de cette pièce. Même en actionnant l'appareil à la température comprise dans la plage de fonctionnement recommandée, plus la température ambiante à laquelle l'appareil est utilisé est élevée, plus la durée de vie est courte. Pour remplacer des pièces, contactez votre concessionnaire Sony ou un revendeur Sony.

Entretien

Si le coffret ou le panneau est sale, l'essuyer avec un chiffon doux et sec. S'il est très sale, utiliser un chiffon trempé dans un détergent neutre pour éliminer la saleté, puis l'essuyer avec un chiffon sec. L'emploi d'alcools, de diluants, d'insecticides ou de tout autre solvant volatile risque de déformer le coffret ou d'abîmer la finition.

Copyright

- Les programmes télévisés, les films, les cassettes vidéo, les disques et autres enregistrements peuvent être protégés par les droits d'auteur. L'enregistrement non autorisé de tels matériaux peut constituer une violation de ces droits d'auteur. Vous ne pouvez utiliser ces enregistrement sans obtenir préalablement l'accord du propriétaire afin d'en faire un usage personnel.
- Cet appareil est doté d'une technologie de protection des droits d'auteur couverte par certains brevets américains ainsi que par d'autres droits sur la propriété intellectuelle. L'emploi de cette technologie de protection du droit d'auteur doit faire l'objet d'une autorisation de la part de Macrovision et il est réservé exclusivement à une utilisation dans le cadre familial et à d'autres fins de visionnage limitées, sauf autorisation de Macrovision. Toute tentative d'ingénierie inverse ou de démontage de cet appareil est interdit.
- Etant donné que cet appareil est doté d'une fonction de protection contre la copie, l'enregistrement de programmes contenant des signaux de protection contre la copie est impossible.
- Cet appareil comportant une fonction d'interdiction de lecture de disques non autorisés tels que les disques illicites, il ne permet pas la lecture de ce type de disque.

Absence de responsabilité pour la compensation de données enregistrées

Nous rejetons toute responsabilité pour la compensation de données n'ayant pas pu être enregistrées ni lues en raison de problèmes tels que le dysfonctionnement de l'appareil, la corruption ou la perte de données enregistrées ou modifiées ou la perte provoquée par de tels dysfonctionnements ou la perte de données.
Vous devez être informé de cette règle.
Des problèmes risquent de se produire si vous effectuez les opérations suivantes :

- Lorsque vous utilisez un disque enregistré ou modifié à l'aide de l'appareil avec un autre graveur de DVD ou du lecteur de DVD d'un ordinateur personnel.
- Lorsque vous tentez de réutiliser un disque avec cet appareil après l'avoir utilisé lors des opérations décrites ci-dessus.
- Lorsque vous utilisez un disque enregistré à l'aide d'un autre graveur ou lecteur de DVD d'un ordinateur personnel avec cet appareil.

Aperçu

Caractéristiques

Le DVO-1000MD est un graveur de DVD conçu pour être utilisé avec du matériel vidéo comme un équipement externe, par exemple. Le DVO-1000MD comprime les signaux vidéo envoyés à partir de l'équipement externe avec un format MPEG-2 et les signaux audio avec un format Dolby Digital (2CH) et enregistre les signaux vidéo et audio sur un disque DVD+RW.
Les principales caractéristiques de l'appareil sont décrites ci-après.

Disque DVD+RW [1)] réinscriptible comme support d'enregistrement

Etant donné qu'un disque DVD+RW réinscriptible est utilisé comme disque amovible, il est automatiquement finalisé et les disques enregistrés avec cet appareil peuvent être lus sur d'autres lecteurs DVD+RW. De plus, l'appareil recherche automatiquement le premier espace blanc et commence à enregistrer à partir de cet endroit. Par conséquent, il est inutile d'effectuer un repérage et vous pouvez commencer l'enregistrement dès que vous avez inséré le disque.

1) RW DVD+ReWritable est une marque commerciale.

Haute qualité et enregistrement long

L'appareil utilise l'enregistrement à VBR (Variable Bit Rate - débit binaire variable) qui varie le taux compressé de MPEG2 de façon dynamique en fonction des images enregistrées. Vous obtenez donc un enregistrement de haute qualité relatif à la durée d'enregistrement. Vous pouvez également sélectionner la qualité des images parmi les trois modes d'enregistrement suivants : HQ (environ 60 minutes : CBR (Constant Bit Rate - débit binaire constant)), SP (environ 120 minutes : VBR) et LP (environ 180 minutes : VBR).

Index d'enregistrement

Vous pouvez marquer des index lors de l'enregistrement ou de la lecture. Ceci vous permet de rechercher instantanément des séquences précises lors de la lecture et de lire un segment spécifié par deux points de façon répétée.

Enregistrement audio de haute qualité

Le format d'enregistrement Dolby Digital [1)] vous permet d'enregistrer un son audio de haute qualité en même temps que les signaux vidéo.

1) L'appareil est fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole Double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Lecture en utilisant la fonction de recherche rapide

- Recherche de titres spécifiques
- Recherche d'index spécifiques
  Ceci vous permet d'effectuer une recherche par index.
- Liste de titres
  Vous pouvez afficher la liste des titres enregistrés sur le disque et l'utiliser pour rechercher le titre spécifique à partir duquel vous pouvez commencer la lecture sur la liste.

Variété d'interfaces d'entrée/sortie

Interfaces numériques

Cet appareil est équipé d'un connecteur i.LINK [1)] de façon à pouvoir entrer des signaux audio et vidéo numériques au format DV.

1) i.LINK et i sont des marques commerciales de Sony Corporation qui indiquent que ce produit est conforme aux normes IEEE1394-1995 et à leurs mises à jours.

Interfaces analogiques

Cet appareil peut également utiliser les interfaces analogiques suivantes.

- **Vidéo analogique**
  – Entrées composites (avec boucle)/sortie
  – Entrées S-video (avec boucle)/sortie
- **Audio analogique**
  – Entrées/sorties à 2 canaux
  – Sortie moniteur

Interfaces de commande

Cet appareil est équipé des interfaces suivantes.

- **Interface RS-232C/interface USB**
  Cet appareil est équipé d'une interface RS-232C 9 broches compatible avec le protocole de magnétoscope SVO-9500MD et d'une interface USB compatible avec le protocole RS-232C. Ces interfaces fournissent les nouvelles fonctions suivantes en plus des fonctions de commande à distance existantes de l'appareil :
  – Entrée/sortie de métadonnées par titre
    Vous pouvez enregistrer des métadonnées telles que le nom, l'ID, la date de production à partir de l'équipement externe pour chaque titre.
  – Entrée/sortie des données mises à jour en temps réel

- **Interface i.LINK**
  Suit le protocole AV/C
  Vous pouvez sélectionner une interface RS-232C, USB ou i.LINK dans un menu.
- **Utilisation de la télécommande**
  Vous pouvez utiliser les télécommandes suivantes.
  – Télécommande SVRM-100A (non fournie)

Taille compacte

La taille compacte de l'appareil le rend facile à manipuler avec des instruments médicaux conçus pour être utilisés dans des espaces limités.

Guide des pièces et des commandes

Panneau frontal



❶ Interrupteur ⏻ (alimentation) et indicateur de veille

Appuyez sur cet interrupteur pour mettre l'appareil sous tension lorsque l'interrupteur MAIN POWER *(voir page 13)*, situé sur le panneau arrière, est activé. La fenêtre d'affichage du panneau frontal s'allume. Même si cet interrupteur d'alimentation est désactivé, l'indicateur s'allume en vert lorsque l'interrupteur MAIN POWER est activé. Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez de nouveau sur cette touche.

Remarque

Si l'interrupteur MAIN POWER situé sur le panneau arrière n'est pas activé, l'appareil n'est pas mis sous tension même si vous appuyez sur l'interrupteur ⏻ (alimentation).

❷ Plateau de lecture

S'ouvre pour permettre le chargement ou le retrait du disque.

❸ Touche OPEN/CLOSE

Appuyez sur cette touche pour ouvrir ou fermer le plateau de lecture.

❹ Connecteur REMOTE 1 (miniprise stéréo)

Raccordez un appareil de commande à distance SVRM-100A (non fourni) à ce connecteur pour la commande à distance.

❺ Connecteur REMOTE 2 (miniprise)

Raccordez un commutateur au pied (non fourni) à ce connecteur. Vous pouvez commander l'enregistrement et la pause à l'aide de ce commutateur au pied.

❻ Fenêtre d'affichage du panneau frontal



Ⓐ Indicateur de disque
S'allume lorsque vous chargez dans le plateau un disque DVD+RW qui peut être enregistré et lu avec cet appareil. Cet indicateur s'éteint à l'ouverture du plateau de lecture.
Cet indicateur ne s'allume pas lorsque vous chargez dans le plateau le disque qui ne peut pas être utilisé avec cet appareil.

Ⓑ Indicateur du mode d'enregistrement
Indique le mode d'enregistrement.
Lorsque vous lisez un disque, le mode d'enregistrement dans lequel le disque a été enregistré est indiqué.
Lors de l'enregistrement, le mode d'enregistrement sélectionné est indiqué. Lorsqu'un disque qui a été enregistré à l'aide d'un autre graveur de DVD est lu, aucun indicateur n'est allumé.

Ⓒ Indicateur du signal INPUT
Indique le signal d'entrée en cours de sélection.

Connecteur d'entrée	Indicateur
S VIDEO IN	S-VIDEO
VIDEO IN	VIDEO
DV IN (i.LINK)	i.LINK

Ⓓ Indicateur Dolby
S'éteint lorsqu'un signal enregistré dans un format autre que le Dolby Digital est lu.

Ⓔ Indicateur REPEAT
S'allume lors de la lecture répétée.

Pour plus d'informations sur la lecture répétée, reportez-vous à la section « Lecture répétée » à la page 39.

Ⓕ Indicateur TITLE
Indique le numéro du titre en cours de lecture ou d'enregistrement.

Ⓖ Indicateur CHAP (chapitre)
Indique le numéro du chapitre en cours de lecture ou d'enregistrement.

Ⓗ Indicateur de temps
En fonctionnement normal, la durée écoulée s'affiche. Lors de l'enregistrement, la durée écoulée ou le temps restant du disque est affiché en fonction du réglage de menu de REC COUNTER *(voir page 53)* du menu SETUP MENU. Lorsque le temps restant du disque est sélectionné, « REMAIN » s'allume.

Ⓘ Section d'affichage principal
Lors des opérations de menu ou de liste, l'élément sélectionné est affiché.
En cas de fonctionnement anormal, un code d'erreur ou un message d'alerte s'affiche.
Dans le présent manuel, les opérations de menu sont expliquées en utilisant l'écran du moniteur. L'élément de menu en cours de sélection sur l'écran du moniteur est allumé sur la fenêtre d'affichage principale du panneau frontal.

❼ Section de commande du disque



Ⓐ Touche ■STOP
Appuyez sur cette touche pour interrompre l'enregistrement ou la lecture.

Ⓑ Touche I◀◀ PREV/UP

PREV : Utilisée pour repérer un chapitre.
Lorsque vous appuyez une fois sur cette touche, vous accédez au point de début du chapitre en cours de lecture.
Lorsque vous appuyez deux fois sur cette touche, vous accédez au point de début du chapitre précédent.
En appuyant simultanément sur cette touche et la touche ▶PLAY, vous pouvez sélectionner la lecture rapide arrière à trois fois la vitesse de lecture normale.
UP : Utilisée pour revenir à la page précédente lors de l'opération de titre dans l'écran TITLE LIST.

Ⓒ Touche ▶PLAY

Lorsque vous appuyez sur cette touche, elle s'allume et la lecture commence.

Ⓓ Touche ▶▶I NEXT/DOWN

NEXT : Utilisée pour repérer un chapitre.
Lorsque vous appuyez une fois sur cette touche, vous accédez au point de début du chapitre suivant.
En appuyant simultanément sur cette touche et la touche ▶PLAY, vous pouvez sélectionner la lecture en avance rapide à trois fois la vitesse de lecture normale.
DOWN : Utilisée pour passer à la page suivante lors de l'opération de titre dans l'écran TITLE LIST.

Ⓔ Touche ❚❚PAUSE

Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour effectuer une pause. Pendant la pause, une image fixe s'affiche.
Appuyez de nouveau sur cette touche ou sur la touche ▶PLAY pour redémarrer la lecture.
Pendant l'enregistrement, appuyez sur cette touche pour effectuer une pause. Appuyez de nouveau sur cette touche pour redémarrer l'enregistrement.

Ⓕ Touche ●REC

Lorsque vous appuyez sur cette touche, elle s'allume et l'enregistrement commence.

❽ Section de commande des menus/disque



Ⓐ Touche MENU

Utilisée pour activer les opérations de menu. Appuyez sur cette touche pour afficher le menu sur l'écran du moniteur et la fenêtre d'affichage du panneau frontal. Appuyez de nouveau sur cette touche pour quitter l'affichage du menu.

Ⓑ Touche LIST

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu TITLE LIST.

Ⓒ Touche SET

Appuyez sur cette touche pour enregistrer de nouveaux réglages tels que des éléments de menu sélectionnés.

Ⓓ Touches ↑, ↓, ←, → (opération du curseur)

Utilisées pour exécuter des opérations de menu. Appuyez sur ces touches pour sélectionner un élément de menu, pour modifier des valeurs numériques, etc.
Les touches ← et → servent également à repérer le point adéquat lors des opérations de lecture.
Touche ← : Lorsque vous appuyez une fois sur cette touche lors de la lecture, vous passez au point de départ du titre en cours de lecture. Lorsque vous appuyez deux fois sur cette touche, vous accédez au point de début du titre précédent. Lorsque vous appuyez simultanément sur cette touche et la touche SET pendant l'arrêt, vous accédez au début du premier titre du disque.
Touche → : Lorsque vous appuyez une fois sur cette touche lors de la lecture, vous accédez au point de début du titre suivant. Lorsque vous appuyez simultanément sur cette touche et la touche SET pendant l'arrêt, vous accédez au début du dernier chapitre du disque.
Pour des informations détaillées sur les titres, reportez-vous à la page 28. Pour des informations détaillées sur les chapitres, reportez-vous à la page 30.

Touche ⬇ (FREEZE) : Lorsque, pendant la lecture, vous appuyez sur cette touche la première fois, l'image devient une image gelée de l'image. Lorsque vous appuyez sur la touche la deuxième fois, l'image gelée de l'image est remplacée par la première image gelée de champ. Lorsque vous appuyez sur la touche la troisième fois, la première image gelée de champ est remplacée par la deuxième image gelée de champ. Quand vous appuyez sur la touche ⬇, l'image gelée est remplacée selon cette séquence.

L'élément FREEZE MODE *(voir page 52)* du SETUP MENU vous permet de sélectionner l'image gelée de l'image ou l'image gelée de champ comme première image gelée.

Remarque

La touche ⬇ n'active pas la fonction FREEZE lorsque la fenêtre du menu ou la fenêtre TITLE LIST sont affichées. Dans ces fenêtres, cette touche ne sert que comme touche de commande de curseur.

Panneau arrière



❶ Interrupteur MAIN POWER
Basculez sur le côté | pour mettre l'appareil sous tension. Basculez sur le côté ● pour mettre l'appareil hors tension. Cet interrupteur devrait normalement rester sur la position de « marche » et la mise sous et hors tension de l'appareil devrait s'effectuer au moyen de l'interrupteur d'alimentation du panneau frontal.

Remarque

Si vous souhaitez mettre l'interrupteur principal hors tension lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant longtemps, utilisez toujours l'interrupteur ⏻ (alimentation) situé sur le panneau frontal pour mettre l'appareil hors tension avant d'effectuer cette opération.

❷ Connecteur S-VIDEO IN (mini DIN 4 broches)
Le connecteur S-VIDEO IN gauche entre des signaux S vidéo analogiques.
Il s'agit de deux connecteurs en boucle. Si vous branchez des signaux d'entrée S vidéo au connecteur gauche, vous pouvez raccorder le signal par l'intermédiaire d'un pont à un autre équipement via le connecteur droit (marqué ⊸∿⊸). Par conséquent, les mêmes signaux qui entrent dans le connecteur gauche sortent du connecteur droit vers un autre équipement. Si le connecteur droit n'est pas utilisé, la terminaison du connecteur gauche s'effectue automatiquement à une impédance de 75 Ω .

❸ **Connecteurs VIDEO IN (type BNC)**
Le connecteur VIDEO IN gauche entre des signaux vidéo composites analogiques.
Il s'agit de deux connecteurs en boucle. Si vous branchez des signaux vidéo composites au connecteur gauche, vous pouvez raccorder le signal par l'intermédiaire d'un pont à un autre équipement via le connecteur droit (marqué ⎍). Par conséquent, les mêmes signaux qui entrent dans le connecteur gauche sortent du connecteur droit vers un autre équipement. Si le connecteur droit n'est pas utilisé, la terminaison du connecteur gauche s'effectue automatiquement à une impédance de 75 Ω .

❹ **Connecteur VIDEO OUT (type BNC)**
Ce connecteur sort des signaux vidéo composites analogiques.

❺ **Connecteur S-VIDEO OUT (mini DIN 4 broches)**
Ce connecteur sort des signaux S vidéo analogiques.

❻ **Connecteur MONITOR AUDIO (prise phono)**
Ce connecteur sort des signaux audio monauraux pour le contrôle.
Vous pouvez sélectionner les signaux audio à sortir à partir de ce connecteur parmi les signaux audio canal 1, audio canal 2, ou audio mixtes à l'aide de AUDIO MON CH *(voir page 51)* du menu SETUP MENU.

❼ **Connecteurs AUDIO OUT L/R (prise phono)**
Ces connecteurs sortent des signaux audio analogiques.

❽ **Connecteurs AUDIO IN L/R (prise phono)**
Ces connecteurs entrent des signaux audio analogiques.

❾ **Connecteur REMOTE IN RS-232C (9 broches)**
Il s'agit d'une interface RS-232C 9 broches compatible avec le protocole de magnétoscope SVO-9500MD.
Utilisez ce connecteur pour contrôler cet appareil en le raccordant à du matériel tel qu'un équipement externe prenant en charge l'interface RS-232C.

❿ **Connecteur DV IN (i.LINK) (6 broches)**
Ce connecteur entre des signaux vidéo numériques conformément au protocole i.LINK.
De plus, ce connecteur est utilisé pour contrôler cet appareil en le connectant à du matériel tel qu'un équipement externe prenant en charge i.LINK.

⓫ **Connecteur USB**
Ce connecteur est utilisé pour contrôler cet appareil en le connectant à du matériel tel qu'un équipement externe prenant en charge une interface USB.
Ce connecteur est USB 2.0 qui prend en charge une USB Full-speed (12 Mbps).

⓬ **Connecteur de borne de masse équipotentielle**
Ce connecteur est utilisé pour raccorder l'appareil à la prise équipotentielle afin d'amener les différentes parties du système au même potentiel.
Reportez-vous à la section « Instructions de sécurité importantes en vue d'une utilisation dans un environnement médical » à la page 2.

⓭ **Connecteur AC IN**
Utilisez un cordon d'alimentation adéquat pour votre alimentation secteur locale (non fourni).
Reportez-vous aux sections « AVERTISSEMENT sur le connecteur d'alimentation » et « AVERTISSEMENT sur la connexion d'alimentation pour l'utilisation médicale » à la page 2.

Raccordement

Remarques

- Avant d'effectuer les raccordements, mettez tout équipement périphérique hors tension.
- Raccordez le cordon d'alimentation secteur en dernier.

Raccordement de l'équipement externe (1)

Cette section fournit un exemple de raccordement pour utiliser l'appareil branché à un appareil externe à l'aide d'une télécommande (non fournie) et/ou d'un commutateur au pied (non fourni).

Paramètres nécessaires pour utiliser cet exemple de raccordement

Effectuez les réglages suivants avant d'utiliser cet exemple de raccordement à l'aide du menu SETUP MENU.

Pour des informations détaillées sur l'utilisation du menu, reportez-vous à « Opérations de menu de base » à la page 54.

- **Sélection de la sortie audio**
  Sélectionnez le canal de sortie audio à l'aide du sous-menu AUDIO MON CH du menu SETUP MENU *(voir page 51)*.
  – LCH : Transmet le signal audio du canal audio 1.
  – RCH : Transmet le signal audio du canal audio 2.
  – MIX : Transmet un signal audio mélangé des canaux 1 et 2. (réglage en usine)
- **Sélection du signal d'entrée**
  Sélectionnez le signal d'entrée « ANALOG » à l'aide du sous-menu INPUT SELECT du menu SETUP MENU *(voir page 26)*.
- **Sélection du mode du commutateur au pied**
  Sélectionnez le mode de fonctionnement du commutateur au pied parmi LOW EDGE (réglage en usine), HIGH EDGE et LOW ACTIVE *(voir page 30)*.



Raccordement de l'équipement externe (2)

Cette section fournit un exemple de raccordement d'un équipement externe pour commander l'appareil depuis ce dernier.

Paramètres nécessaires pour utiliser cet exemple de raccordement

Effectuez les réglages suivants avant d'utiliser cet exemple de raccordement à l'aide du menu SETUP MENU.
Pour des informations détaillées sur l'utilisation du menu, reportez-vous à « Opérations de menu de base » à la page 54.

- **Sélection de la sortie audio**
  Sélectionnez le canal de sortie audio à l'aide du sous-menu AUDIO MON CH du menu SETUP MENU *(voir page 51)*.
  – LCH : Transmet le signal audio du canal audio 1.
  – RCH : Transmet le signal audio du canal audio 2.
  – MIX : Transmet un signal audio mélangé des canaux 1 et 2. (réglage en usine)
- **Sélection du signal d'entrée**
  Sélectionnez le signal d'entrée « ANALOG » à l'aide du sous-menu INPUT SELECT du menu SETUP MENU *(voir page 26)*.
- **Sélection du mode de télécommande**
  Sélectionnez une interface pour commander l'appareil parmi RS232C (réglage en usine), USB et iLINK *(voir page 22)*.
  Lorsque vous commandez l'appareil, une seule interface est disponible parmi RS232C (réglage en usine), USB et iLINK.


① Câble de raccordement S-vidéo (non fourni)
② Câble audio (non fourni)
③ Câble audio (non fourni)
④ Câble RS-232C (type croisé/non fourni)
⑤ Câble DV (non fourni)
⑥ Câble USB (non fourni)
⑦ Cordon d'alimentation (non fourni)
Moniteur vidéo
Vers le connecteur d'entrée S-vidéo
Vers le connecteur d'entrée audio analogique
S VIDEO IN
AUDIO IN L/R
MAIN POWER
~ AC IN
S-VIDEO OUT
MONITOR AUDIO
Vers le connecteur de sortie audio analogique
Vers le connecteur de sortie S-vidéo
vers la prise secteur
~ AC IN
REMOTE IN RS-232C
④ Vers le connecteur RS-232C
Equipement externe
DV IN (i.LINK)
⑤ vers le connecteur DV
USB
⑥ vers le connecteur USB

Remarque

Vous pouvez utiliser une seule interface parmi RS-232C, USB et iLINK pour télécommander l'appareil.

Mise sous tension/hors tension de l’appareil

Mise sous tension de l’appareil



1 Branchez le cordon d’alimentation secteur (non fourni) à la prise secteur puis mettez l’interrupteur MAIN POWER situé sur le panneau arrière sur **I** (marche).
Le témoin de veille situé sur le panneau frontal s’allume en vert.

2 Appuyez sur l’interrupteur ⏻ (alimentation) sur le panneau frontal.
L’appareil est mis sous tension et la fenêtre d’affichage du panneau frontal s’allume. Le message « Welcome » apparaît sur l’affichage. Puis, le message devient « Now Loading... ».
Lorsque le message affiche « NO DISC! », vous pouvez commencer l’opération suivante.
Lorsque vous chargez un disque dans l’appareil, « 0101 0:00:00 » s’affiche à la place de « NO DISC! ».

Pour mettre l’appareil sous tension/hors tension pendant des opérations normales

Mettez l’appareil sous tension ou hors tension en utilisant l’interrupteur ⏻ (alimentation) située sur le panneau frontal.
Lorsque vous appuyez de nouveau sur l’interrupteur ⏻ (alimentation), « Good Bye » apparaît sur la fenêtre d’affichage du panneau frontal qui s’éteint ensuite. L’appareil est mis hors tension. L’appareil se met ensuite en mode veille.

Mise hors tension de l’appareil

Si vous n’avez pas l’intention d’utiliser l’appareil pendant longtemps, mettez-le hors tension.

1 Appuyez sur l’interrupteur ⏻ (alimentation) situé sur le panneau frontal pour mettre l’appareil en mode veille.

2 Mettez l’interrupteur MAIN POWER situé sur le panneau arrière sur ● (off).
Le témoin de veille situé sur le panneau frontal s’éteint et l’appareil est mis hors tension.

Installation et réglages

Une fois que vous avez effectué les raccordements nécessaires, vous devez exécuter les opérations suivantes avant d'utiliser l'appareil.

- Sélection du système de signal vidéo NTSC ou PAL
  Sélectionnez le système de signal vidéo utilisé dans votre zone.
  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection du système de signal vidéo NTSC ou PAL » (page 18).
- Réglage de la date et de l'heure
  Vous devez régler la date et l'heure lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois.
  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réglage de la date et de l'heure » (page 20).
- Sélection de l'interface à distance
  Sélectionnez l'interface à distance à utiliser pour télécommander l'appareil. En usine, RS232C est sélectionné comme réglage par défaut. Si vous souhaitez utiliser USB ou i.LINK, modifiez le réglage d'interface à distance.
  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection de l'interface à distance » (page 22).

Sélection du système de signal vidéo NTSC ou PAL

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, sélectionnez le système de signal vidéo. Le sous-menu TV SYSTEM du menu ENHANCED MENU du menu SETUP MENU vous permet de sélectionner le système de signal vidéo NTSC ou PAL.
Pour des informations détaillées sur l'utilisation du menu, reportez-vous à « Opérations de menu de base » (page 54).

Remarque

Le signal vidéo NTSC est sélectionné par défaut. Même si votre moniteur ne correspond pas au système de signal vidéo en cours de sélection, vous pouvez utiliser le menu à l'aide de la fenêtre d'affichage principale du panneau frontal.

Sélectionnez le système de signal vidéo correspondant à celui utilisé dans votre zone.



1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu TOP apparaît.



2 Sélectionnez « SETUP MENU » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.

« SETUP MENU » est mis en surbrillance.



3 Appuyez sur la touche →.

Le SETUP MENU apparaît.



4 Sélectionnez « MENU GRADE » sur l'écran SETUP MENU.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche ↓ ou ↑, le curseur mis en surbrillance se déplace d'une position vers le haut ou vers le bas, élément par élément. Une fois que le curseur mis en surbrillance atteint le dernier élément « KEY INHIBIT », appuyez de nouveau sur la touche ↓. La page suivante du menu SETUP MENU apparaît. Appuyez plusieurs fois sur la touche ↓ jusqu'à ce que « MENU GRADE » soit sélectionné.



5 Appuyez sur la touche →.
L'écran suivant s'affiche.



6 Sélectionnez « ENHANCED » en appuyant sur la touche ↓. Ensuite, lorsque « ENHANCED » est mis en surbrillance, appuyez sur la touche ←.

L'écran suivant apparaît lorsque vous avez ajouté des éléments de menu avancés sous le dernier élément du menu de configuration de base.



7 Sélectionnez « TV SYSTEM » en appuyant sur la touche ↓.



8 Appuyez sur la touche →.
Le sous-menu TV SYSTEM s'affiche.



9 Sélectionnez le système de signal vidéo souhaité en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.

Le système de signal vidéo sélectionné est mis en surbrillance.

SYSTEME TV	Contenu
NTSC	Pour enregistrer ou lire avec le système de signal vidéo NTSC. (Réglage usine)
PAL	Pour enregistrer ou lire avec le système de signal vidéo PAL.

10 Appuyez sur la touche SET.

Le message « NOW SAVING... » apparaît et l'appareil commence à enregistrer le réglage. Lorsque l'enregistrement est terminé, le message disparaît.
Ensuite, le message « TV SYSTEM WAS CHANGED PLEASE POWER OFF. » apparaît sur l'écran du moniteur et le message « POWER OFF! » apparaît sur la fenêtre d'affichage du panneau frontal.

Remarque

Le système TV n'est pas modifié même si vous appuyez sur la touche SET. Mettez l'appareil hors tension puis sous tension comme décrit aux étapes 11 et 12 pour modifier le système.

11 Appuyez sur l'interrupteur ⏻ (alimentation) situé sur le panneau frontal pour mettre l'appareil hors tension.

Le message « Good Bye » apparaît sur la fenêtre d'affichage du panneau frontal. La fenêtre d'affichage du panneau frontal disparaît ensuite, l'appareil est mis hors tension et entre en mode veille.

12 Appuyez de nouveau sur l'interrupteur ⏻ (alimentation) pour remettre l'appareil sous tension.

Réglage de la date et de l'heure

Le sous-menu DATE/TIME PRESET du menu SETUP MENU vous permet de régler la date et l'heure.



1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu TOP apparaît.



2 Sélectionnez « SETUP MENU » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.

« SETUP MENU » est mis en surbrillance.



3 Appuyez sur la touche →.

Le SETUP MENU apparaît.



4 Sélectionnez « DATE/TIME PRESET » sur l'écran SETUP MENU.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche ↓ ou ↑, le curseur mis en surbrillance se déplace d'une position vers le haut ou vers le bas. Une fois que le curseur mis en surbrillance atteint le dernier élément lorsque vous appuyez sur la touche ↓, appuyez de nouveau sur la touche ↓. La page suivante du menu SETUP MENU apparaît.

Appuyez plusieurs fois sur la touche ↓ jusqu'à ce que « DATE/TIME PRESET » soit sélectionné.



5 Appuyez sur la touche →.

Le sous-menu DATE/TIME PRESET apparaît.



6 Sélectionnez le chiffre à régler en appuyant sur la touche ← ou →.

Appuyez sur la touche ← ou → jusqu'à ce que le chiffre à modifier soit mis en évidence.



Pour déplacer le curseur entre la colonne de la date et la colonne de l'heure

Si vous appuyez sur la touche → lorsque le chiffre situé le plus à droite de la colonne de la date est mis en surbrillance, le chiffre le plus à gauche de la colonne de l'heure est mis en surbrillance. Lorsque le chiffre le plus à gauche de la colonne de l'heure est mis en surbrillance, le chiffre le plus à droite de la colonne de la date est mis en surbrillance si vous appuyez sur la touche ←.

Fenêtre d'affichage du panneau frontal lors d'opérations de menu

La colonne de la date apparaît lorsque vous réglez la date dans la colonne prévue à cet effet dans le sous-menu DATE/TIME PRESET. Et la colonne de l'heure apparaît lorsque vous réglez l'heure dans la colonne de l'heure.

7 Modifiez la valeur numérique en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.

Appuyez sur la touche ↑ pour augmenter une valeur.
Appuyez sur la touche ↓ pour diminuer une valeur.

8 Réglez les valeurs de date et d'heure restantes en répétant les étapes 6 et 7.

9 Appuyez sur la touche SET une fois que vous avez terminé de régler la date et l'heure.

Les valeurs de date et d'heure réglées sont appliquées.
Le message « NOW SAVING... » s'affiche et l'appareil commence à mémoriser le réglage.
Lorsque la mémorisation est terminée, le message disparaît et l'affichage habituel réapparaît.

Pour annuler le réglage de date/heure sans modifier aucune valeur

Appuyez sur la touche MENU. L'appareil affiche l'écran SETUP MENU (2/2) ou (2/3) un niveau supérieur au niveau en cours. Le réglage est annulé.
Appuyez de nouveau sur la touche MENU.
L'appareil quitte l'écran de menu et affiche l'écran normal.

Remarque

Dans ce cas, le message « ABORT! » ne s'affiche pas.

Sélection de l’interface à distance

Le sous-menu REMOTE I/F du menu SETUP MENU vous permet de sélectionner l’interface à utiliser pour commander l’appareil à distance.
Le réglage en usine est RS-232C.



1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu TOP apparaît.

```
MENU

 REPEAT FUNCTION      →
 DISC INFO
 SETUP MENU
```

2 Sélectionnez « SETUP MENU » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.

« SETUP MENU » est mis en surbrillance.

```
MENU

 REPEAT FUNCTION
 DISC INFO
 SETUP MENU           →
```

3 Appuyez sur la touche →.

Le SETUP MENU apparaît.

```
SETUP MENU  (1/2)

←REC MODE      :SP          →
 AUDIO MON CH:MIX
 INPUT SELECT:ANALOG
 REMOTE I/F   :RS232C
 KEYBOARD     :OFF
 BAUDRATE     :19200
 FOOT SW      :LOWEDGE
 AUTO INDEX   :OFF
 AUTO TITLE   :ON
 KEY INHIBIT  :OFF
```

4 Sélectionnez « REMOTE I/F » en appuyant sur la touche ↓.

```
SETUP MENU  (1/2)

 REC MODE     :SP
 AUDIO MON CH:MIX
 INPUT SELECT:ANALOG
←REMOTE I/F   :RS232C      →
 KEYBOARD     :OFF
 BAUDRATE     :19200
 FOOT SW      :LOWEDGE
 AUTO INDEX   :OFF
 AUTO TITLE   :ON
 KEY INHIBIT  :OFF
```

5 Appuyez sur la touche →.

Le sous-menu REMOTE I/F apparaît.

```
SETUP MENU  (1/2)
REMOTE I/F
←RS232C
 iLINK
 USB
```

6 Sélectionnez l’interface à distance souhaitée en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.

L’interface à distance sélectionnée est mise en surbrillance.

Elément	Interface
RS232C	Pour contrôler l'appareil à partir d'un équipement externe raccordé au connecteur RS-232C. [a] (Réglage en usine)
iLINK	Pour contrôler l'appareil à partir d'un équipement externe raccordé au connecteur i.LINK. [b]
USB	Pour contrôler l'appareil à partir d'un équipement externe raccordé au connecteur USB. [c]

a) Ce protocole est compatible avec le protocole de magnétoscope SVO-9500MD.
b) Ce réglage ne concerne pas le réglage du signal d'entrée.
c) Ce protocole équivaut au protocole RS-232C.

7 Appuyez sur la touche SET.

Le message « NOW SAVING... » s'affiche et l'appareil commence à mémoriser le réglage. Lorsque la mémorisation est terminée, le message disparaît et l'affichage habituel réapparaît.
Le réglage d'interface à distance de l'appareil est réglé sur celui sélectionné à l'étape 6.

Manipulation des disques

Disques utilisables

Vous pouvez utiliser les disques DVD+RW correspondant à la quadruple vitesse.

Remarque

Vous pouvez utiliser des disques pour les enregistrements données et vidéo.

Formatage de disques

Un disque vierge ne nécessite aucun formatage. Il est formaté automatiquement dès son chargement dans l'appareil.
Si vous utilisez un disque formaté sur ordinateur ou enregistré à l'aide d'un autre appareil DVD, formatez le disque à l'aide du sous-menu FORMAT de DISC INFO.

Remarque

Si un disque enregistré est formaté, toutes les données sur le disque sont effacées.
Pour de plus amples informations sur le formatage de disque, reportez-vous à « Formatage d'un disque » à la page 35.

Remarques sur la manipulation

Manipulation

- Ne touchez pas la surface d'enregistrement ou de lecture du disque. Tenez-le par le bord.



- N'utilisez pas les types de disque suivants car l'appareil peut ne pas fonctionner correctement.
  – Disques sur lesquels sont collés une étiquette ou un autocollant.
  – Disques portant des traces de colle provenant d'une bande adhésive ou d'un autocollant.
  – Disques cassés.
  – Disque cassé ayant été réparé à l'aide de colle (ou d'une substance semblable).

Stockage

- Veillez à ne pas stocker les disques à la lumière directe du soleil ou dans un endroit exposé à l'humidité ou une température élevée.
- Stockez les disques dans leur boîte d'emballage.
- Un disque couvert de traces de doigt ou de poussière risque d'entraîner une détérioration de la qualité de l'image. Assurez-vous de la propreté de la surface du disque.

Entretien des disques

- Nettoyez le disque avec un chiffon doux et essuyez-le en partant du centre vers l'extérieur. Si la couche de poussière est épaisse, essuyez le disque avec un chiffon doux humide, puis essuyez avec un chiffon sec.



- N'utilisez pas de solvants tels que la benzine, des diluants, des nettoyants destinés aux disques vinyles disponibles dans le commerce ou des vaporisateurs antistatiques. Ces produits risquent d'endommager les disques.

Chargement et retrait d'un disque

Chargement d'un disque



1 Appuyez sur l'interrupteur ⏻ (alimentation) pour mettre l'appareil sous tension.

Le message « Welcome » apparaît sur l'affichage. Le message change alors en « Now loading... » puis « NO DISC! » s'allume. Passez à l'opération suivante.

Remarque

Si l'interrupteur ⏻ (alimentation) n'est pas enclenché et que l'affichage ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur l'interrupteur d'alimentation, vérifiez si l'interrupteur MAIN POWER situé sur le panneau arrière se trouve sur le côté **I** (sous tension).
Pour de plus amples informations sur la mise sous tension ou hors tension de l'appareil, reportez-vous à la section « Mise sous tension/hors tension de l'appareil » à la page 17.

2 Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE.

Le plateau de disque s'ouvre.
Le message « OPEN » apparaît sur l'affichage frontal.

3 Placez le disque sur le plateau.



Tournez la surface d'enregistrement/lecture vers le bas.

4 Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE. Sinon, appuyez légèrement pour insérer le plateau.

Le plateau de disque se ferme.
Le message DISC IN clignote et le message « Now loading... » apparaît sur l'affichage frontal.



Affichage DISC IN

Lorsque le message « Now loading... » disparaît et que DISC IN cesse de clignoter, passez à l'étape suivante.

Si vous chargez un disque ne pouvant être utilisé avec cet appareil

Le message « Not Supported! » apparaît.
Dans ce cas, retirez le disque et insérez un disque pouvant être utilisé avec cet appareil.

Retrait d'un disque

1 Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE lorsque l'appareil est sous tension.
Le plateau de disque s'ouvre.

2 Retirez le disque.

3 Si vous ne souhaitez pas charger d'autre disque, appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE pour refermer le plateau de disque.

Préparations à l'enregistrement

Sélection des signaux d'entrée

Le sous-menu INPUT SELECT du SETUP MENU vous permet de sélectionner le signal d'entrée à enregistrer.



1 Appuyez sur la touche MENU.
Le menu TOP apparaît.



2 Sélectionnez « SETUP MENU » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓, puis appuyez sur la touche → lorsque « SETUP MENU » est en évidence.



Le SETUP MENU apparaît.



3 Sélectionnez « INPUT SELECT » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.



4 Appuyez sur la touche →.

Le sous-menu INPUT SELECT apparaît.



5 Sélectionnez le signal d'entrée souhaité en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.

Signal d'entrée	Réglage
ANALOG	Pour enregistrer un signal d'entrée analogique sur le connecteur VIDEO IN ou S-VIDEO IN. (Réglage usine)
i.LINK	Pour enregistrer un signal d'entrée numérique DV standard sur le connecteur DV IN (i.LINK).

Lorsqu'un signal d'entrée analogique est sélectionné :
Quand un câble vidéo S est branché au connecteur S-VIDEO IN de l'appareil, le signal vidéo S est

sélectionné de préférence à un signal vidéo composite entré au connecteur VIDEO IN, qu'un signal vidéo S soit entré ou non.
Le message « S-VIDEO » apparaît sur l'affichage.

6 Appuyez sur la touche SET.

Le message « NOW SAVING... » s'affiche et l'appareil commence à mémoriser le réglage.
Lorsque la mémorisation est terminée, le message disparaît et l'affichage habituel réapparaît.
Le signal d'entrée est exécuté.

Sélection du mode d'enregistrement

L'appareil comporte trois modes d'enregistrement différents.
Le sous-menu REC MODE du SETUP MENU permet de sélectionner le mode d'enregistrement.



1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu TOP apparaît.

```
MENU

 REPEAT FUNCTION          →
 DISC INFO
 SETUP MENU
```

2 Sélectionnez « SETUP MENU » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓, puis appuyez sur la touche → lorsque « SETUP MENU » est en évidence.

```
MENU

 REPEAT FUNCTION
 DISC INFO
 SETUP MENU               →
```

Le SETUP MENU apparaît.

```
SETUP MENU  (1/2)

←REC MODE     :SP          →
 AUDIO MON CH:MIX
 INPUT SELECT:ANALOG
 REMOTE I/F  :RS232C
 KEYBOARD    :OFF
 BAUDRATE    :19200
 FOOT SW     :LOWEDGE
 AUTO INDEX  :OFF
 AUTO TITLE  :ON
 KEY INHIBIT :OFF
```

3 Confirmez que REC MODE est en évidence et appuyez sur la touche →.

Le sous-menu REC MODE apparaît.

```
SETUP MENU  (1/3)
REC MODE
 HQ
←SP
 LP
```

4 Sélectionnez le mode d'enregistrement souhaité en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.

Mode d'enregistrement	Réglage	Temps d'enregistrement maximum
HQ	Pour enregistrer au mode d'enregistrement haute qualité.	Environ 1 heure
SP	Pour enregistrer au mode standard. (réglage usine)	Environ 2 heures
LP	Pour effectuer un enregistrement long.	Environ 3 heures

5 Appuyez sur la touche SET.
Le message « NOW SAVING... » s'affiche et l'appareil commence à mémoriser le réglage.
Lorsque la mémorisation est terminée, le message disparaît et l'affichage habituel réapparaît.
Le mode d'enregistrement s'exécute.

Enregistrement

L'appareil peut enregistrer jusqu'à 49 titres sur un disque.
Vous pouvez également placer des index aux endroits souhaités pendant l'enregistrement.
Lorsque vous enregistrez de nouvelles données sur un disque qui en contient déjà, l'enregistrement commence au début de la partie vierge du disque.

Remarques

- Si vous chargez un disque qui est plein, un disque contenant déjà 49 titres, etc., l'enregistrement n'a pas lieu. Veillez à vérifier le disque avant de l'utiliser.
- Lorsqu'il ne reste plus que cinq minutes sur le disque, la fenêtre d'affichage principale du panneau frontal (TITLE/CHAP/indicateur de temps) clignote.
- Avant d'effectuer un enregistrement important, essayez d'enregistrer, que l'appareil enregistre correctement ou non.

Enregistrement de titres



1 Appuyez sur l'interrupteur ⏻ (alimentation) pour mettre l'appareil sous tension.

Le message « Welcome » apparaît sur l'affichage. Lorsque le message « Now Loading... » (chargement en cours) apparaît, puis que « NO DISC! » s'affiche, passez à l'opération suivante.

Remarque

Si l'appareil n'est pas sous tension et que l'affichage ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur l'interrupteur ⏻ (alimentation), vérifiez si l'interrupteur MAIN POWER situé sur le panneau arrière se trouve sur le côté **I** (sous tension).

Pour de plus amples informations sur la mise sous tension ou hors tension de l'appareil, reportez-vous à la section « Mise sous tension/hors tension de l'appareil » à la page 17.

2 Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE.

Le plateau de disque s'ouvre.
Le message « OPEN » apparaît sur l'affichage frontal.

3 Placez le disque sur le plateau.



Tournez la surface d'enregistrement/lecture vers le bas.

4 Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE. Sinon, appuyez légèrement pour insérer le plateau.

Le plateau de disque se ferme.
Le message DISC IN clignote et le message « Now loading... » apparaît sur l'affichage frontal.
Lorsque DISC IN ne clignote plus, passez à l'étape 5.

5 Appuyez sur le bouton ●REC.

L'appareil commence l'enregistrement d'un titre.

6 Pour arrêter l'enregistrement de ce titre, appuyez sur la touche ■STOP.

7 Poursuivez l'enregistrement des autres titres en répétant les étapes 5 et 6.

Les titres sont numérotés en fonction de l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés.



Pour effectuer une pause durant l'enregistrement

Appuyez sur la touche ❚❚PAUSE.
Pour reprendre l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche ❚❚PAUSE.

Remarque

Lorsque l'appareil est télécommandé à l'aide de l'interface de commande à distance RS-232C, la commande STOP sert de fonction de pause ou d'arrêt d'enregistrement. L'une ou l'autre fonction prend effet selon le réglage de la commande 232C STOP *(voir page 53)* du ENHANCED MENU du SETUP MENU.

Défaillance de fonctionnement des touches du panneau avant lorsque vous les actionnez

La fonction KEY INHIBIT *(voir page 52)* du SETUP MENU est réglée sur « ON » (désactivé).
Ainsi, la fonction de verrouillage est activée en vue de désactiver toutes les touches, sauf la touche MENU, la touche LIST, l'interrupteur d'alimentation et la touche OPEN/CLOSE, ceci permettant d'éviter les risques d'utilisation accidentelle de ces touches.
Pour réactiver ces touches, réglez la fonction KEY INHIBIT sur « OFF ».
Toutefois, lorsque l'appareil est en mode de fonctionnement depuis le menu, vous pouvez utiliser les touches ←, →, ↑, ↓ et SET.

Marquage d'index durant l'enregistrement

Vous pouvez également marquer des index aux endroits souhaités pendant l'enregistrement. Ceci permet de trouver rapidement un passage pendant la lecture et d'écouter un segment spécifié à l'aide de deux points qui se suivent.
Vous pouvez marquer jusqu'à 254 index sur un disque et jusqu'à 99 index dans un titre.
Vous pouvez marquer des index à l'aide des méthodes suivantes :

Pour utiliser la touche ❚❚PAUSE

Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche ❚❚PAUSE pour mettre l'enregistrement en mode pause. Appuyer de nouveau sur cette touche vous permet de relancer l'enregistrement. L'index est marqué au niveau du point de relancement de l'enregistrement.

Remarques

- Les index ne sont pas marqués lorsque le sous-menu RECPAUSE INDEX *(voir page 53)* du ENHANCED MENU est réglé sur « OFF ».
- Lorsque vous appuyez sur la touche ❚❚PAUSE pour mettre l'enregistrement en mode pause, les données ne sont pas enregistrées tant que vous n'appuyez pas de nouveau sur la touche ❚❚PAUSE pour relancer l'enregistrement.

Pour utiliser la télécommande SVRM-100A

Appuyez sur la touche MARK de la télécommande SVRM-100A (non fournie).
Pour plus d'informations sur le marquage d'index, reportez-vous à « Inscription d'index » à la page 64.

Pour marquer des index automatiquement

Les index sont marqués automatiquement toutes les cinq minutes lorsque le sous-menu AUTO INDEX *(voir page 52)* du menu SETUP MENU est réglé sur ON.

Remarque

Vous pouvez marquer jusqu'à 254 index sur un disque et jusqu'à 99 index dans un titre.
Lorsque le nombre d'index dépasse la limite mentionnée ci-dessus, un message d'alerte apparaît.
Pour des informations détaillées sur les messages d'alerte, reportez-vous à « Messages d'alerte » à la page 57.

Pour créer des titres automatiquement

Le sous-menu AUTO TITLE du menu SETUP MENU vous permet de créer un titre lorsque le nombre d'index d'un titre dépasse 99.
Pour plus de détails, reportez-vous à « AUTO TITLE » à la page 52.

Segment entre les index

Le segment situé entre deux indexes est appelé « chapitre ».



Utilisation d'un commutateur au pied

Un commutateur au pied (non fourni) permet de démarrer l'enregistrement ou d'effectuer une pause. L'opération requise pour commencer un enregistrement ou effectuer une pause dépend du réglage adopté pour le sous-menu FOOT SW du SETUP MENU.

Remarque

Pour arrêter l'enregistrement lorsque vous utilisez un commutateur au pied, appuyez sur la touche ■STOP du panneau avant de l'appareil.

1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu TOP apparaît.



2 Sélectionnez « SETUP MENU » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓, puis appuyez sur la touche → lorsque « SETUP MENU » est en évidence.

Le SETUP MENU apparaît.



3 Sélectionnez « FOOT SW » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.



4 Appuyez sur la touche →.

Le sous-menu FOOT SW apparaît.



5 Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur la touche ↑ or ↓.

Mode	Réglage
LOW EDGE	Pour commencer à enregistrer lorsque vous appuyez sur le commutateur au pied ou pour effectuer une pause durant l'enregistrement. L'état d'enregistrement ou de pause d'enregistrement est maintenu même si vous cessez d'appuyer sur le commutateur au pied. (Réglage usine)
HIGH EDGE	Pour commencer à enregistrer quand vous appuyez sur le commutateur au pied et lorsque vous retirez le pied ou pour effectuer une pause durant l'enregistrement. L'appareil ne passe pas d'une opération à une autre lorsque vous appuyez sur le commutateur au pied.
LOW ACTIVE	Lorsque vous appuyez sur le commutateur au pied, l'appareil enregistre. Lorsque vous cessez d'appuyez, l'enregistrement est suspendu.

6 Appuyez sur la touche SET.

Le message « NOW SAVING... » s'affiche et l'appareil commence à mémoriser le réglage. Lorsque la mémorisation est terminée, le message disparaît et l'affichage habituel réapparaît.

Ajout d'informations aux titres

Lorsque vous enregistrez des données, les informations de mois/date/année/heure/minute/seconde (exemple : 01/06/04 17:25:19) sont enregistrées automatiquement. De même, la télécommande RM-P110 (non fournie) vous permet de modifier le titre et d'enregistrer des données de 2048 octets pour chaque titre au moyen du clavier de la télécommande RM-P110. Ainsi, vous pouvez enregistrer d'autres informations pour un titre.

Pour utiliser une télécommande RM-P110 (non fournie) comme clavier afin de modifier/ajouter un titre et des informations

Adoptez les réglages de menu et d'opération suivants :

- Raccordez la télécommande RM-P110 au connecteur RS-232C de l'appareil.
- Réglez le sous-menu REMOTE I/F *(voir page 51)* du menu SETUP MENU sur RS232C.
- Réglez le sous-menu KEYBOARD *(voir page 51)* du menu SETUP MENU sur ON.

Vous pouvez entrer des caractères en mode d'écrasement. Pour l'effacement arrière, utilisez la touche ESC.

Remarques

- Mettez l'appareil hors tension à l'aide de l'interrupteur ⏻ (alimentation) situé sur le panneau avant de l'appareil.
  Pour de plus amples informations sur la mise hors tension de l'appareil, reportez-vous à la section « Mise hors tension de l'appareil » à la page 17.
- Lorsque vous n'utilisez pas la télécommande RM-P110, réglez le sous-menu KEYBOARD du menu SETUP MENU sur OFF *(voir page 51)*.

Pour ajouter des informations à un titre ou modifier les informations d'un titre

L'affichage TITLE INFO du menu de titre permet de modifier les informations d'un titre.



Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Vérification/Modification des informations de titre » à la page 46.

Si vous effectuez un enregistrement à l'aide d'un équipement externe, les données sont enregistrées par le biais du protocole de communication.

Fonction Pre Rec

Lorsque le sous-menu PRE REC du menu SETUP est réglé sur « ON », l'appareil enregistre les 5 dernières secondes de données vidéo dans la mémoire interne. Cette fonction permet à l'appareil de commencer à enregistrer les 5 dernières secondes de données vidéo enregistrées précédemment par souci de continuité.

1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu TOP apparaît.



2 Sélectionnez « SETUP MENU » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓, puis appuyez sur la touche → lorsque « SETUP MENU » est en évidence.

Le SETUP MENU apparaît.



3 Sélectionnez « PRE REC » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.



4 Appuyez sur la touche →.

Le sous-menu PRE REC apparaît.



5 Sélectionnez le mode souhaité en appuyant sur la touche ↑ or ↓.

Mode	Réglage
OFF	Pour enregistrer rapidement le signal vidéo après avoir commencé l'enregistrement. (Réglage usine)
ON	Pour commencer l'enregistrement au moyen des 5 dernières secondes de données vidéo enregistrées précédemment.

6 Appuyez sur la touche SET.

Le message « NOW SAVING... » s'affiche et l'appareil commence à mémoriser le réglage. Lorsque la mémorisation est terminée, le message disparaît et l'affichage habituel réapparaît.
Le réglage de l'enregistrement précédent est appliqué.

Lorsque le disque se remplit durant l'enregistrement

Selon le réglage d'usine, l'enregistrement s'arrête automatiquement et le plateau s'ouvre.
Le sous-menu DISC END du SETUP MENU permet de modifier ce réglage.

1 Appuyez sur la touche MENU.
Le menu TOP apparaît.



2 Sélectionnez « SETUP MENU » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓, puis appuyez sur la touche → lorsque « SETUP MENU » est en évidence.

Le SETUP MENU apparaît.



3 Sélectionnez « DISC END » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.



4 Appuyez sur la touche →.

Le sous-menu DISC END apparaît.



5 Sélectionnez le disque souhaité en appuyant sur la touche ↑ or ↓.

Mode	Réglage
GOTO TOP	Pour revenir au début du disque.
END STOP	Pour revenir au début du dernier titre et arrêter l'enregistrement automatiquement. Néanmoins, le disque n'est pas éjecté. Il reste dans le plateau.
EJECT	Pour arrêter l'enregistrement et éjecter le disque automatiquement. (Réglage d'usine)

6 Appuyez sur la touche SET.

Le message « NOW SAVING... » s'affiche et l'appareil commence à mémoriser le réglage. Lorsque la mémorisation est terminée, le message disparaît et l'affichage habituel réapparaît.
Le réglage est appliqué.

Finalisation d’un disque

Un disque enregistré sur cet appareil doit être finalisé si vous souhaitez l’utiliser sur d’autres équipements compatibles avec un équipement DVD+RW. Procédez comme suit pour finaliser le disque.
Même s’il est finalisé, vous pouvez utiliser ce disque pour effectuer un nouvel enregistrement ou vous pouvez modifier les données qu’ils contient.

1 Chargez le disque à finaliser dans l’appareil.

2 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu TOP apparaît.



3 Sélectionnez « DISC INFO » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓, puis appuyez sur la touche → lorsque « DISC INFO » est en évidence.

Le sous-menu DISC INFORMATION apparaît.



4 Appuyez sur la touche ↑ ou ↓ pour sélectionner « FINALIZE » et appuyez sur la touche → lorsque « FINALIZE » est mis en évidence.

L’écran FINALIZE s’affiche.



5 Sélectionnez « EXEC » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓. Ensuite, appuyez sur la touche SET.

Le message « READY? » apparaît.

6 Appuyez sur la touche SET.

Le message « FINALIZING THE DISC. PLEASE WAIT. » apparaît et la finalisation commence. Lorsque la finalisation est terminée, le message « COMPLETE! » s’affiche et l’affichage normal apparaît de nouveau.

7 Retirez le disque.

Formatage d'un disque

Vous pouvez effacer toutes les données enregistrées sur le disque DVD+RW et le formater afin de pouvoir l'utiliser avec cet appareil.

Remarque

Si un disque enregistré est formaté, toutes les données qu'il contient (noms de titre, par exemple) sont effacées. Il est nécessaire de le formater pour qu'il soit en état de fonctionnement.

1 Chargez le disque à formater dans l'appareil.

2 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu TOP apparaît.



3 Sélectionnez « DISC INFO » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓, puis appuyez sur la touche → lorsque « DISC INFO » est en évidence.

Le sous-menu DISC INFORMATION apparaît.



4 Sélectionnez « FORMAT » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓, puis appuyez sur la touche → lorsque « FORMAT » est en évidence.

L'écran FORMAT s'affiche.



5 Sélectionnez « EXEC » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓ et appuyez sur la touche SET.

Le message « READY? » apparaît.

Pour mettre fin à l'opération de formatage d'un disque

Sélectionnez « ESC », puis appuyez sur la touche SET lorsque ESC est en évidence.
Sinon, appuyez sur la touche MENU.

6 Appuyez sur la touche SET.

Le message « FORMATTING THE DISC. PLEASE WAIT. » apparaît et le formatage commence.
Lorsque le formatage est terminé, le message « COMPLETE! » s'affiche et l'affichage normal apparaît de nouveau.

7 Retirez le disque.

Lecture

Disques pouvant être lus

Vous pouvez utiliser les disques 4 x DVD+RW.

Remarque

Vous risquez de ne pas pouvoir lire les disques enregistrés s'ils sont rayés, poussiéreux ou si les conditions d'enregistrement n'étaient pas correctes.

Lecture d'un disque



1 Appuyez sur l'interrupteur ⏻ (alimentation) pour mettre l'appareil sous tension.

Le message « Welcome » apparaît sur le panneau avant.
Lorsque le message « Now Loading... » (chargement en cours) apparaît, puis que « NO DISC! » s'affiche, passez à l'opération suivante.

Remarque

Si l'appareil n'est pas sous tension et que l'affichage ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur l'interrupteur ⏻ (alimentation), vérifiez si l'interrupteur MAIN POWER situé sur le panneau arrière se trouve sur le côté **|** (sous tension).

Pour de plus amples informations sur la mise sous tension ou hors tension de l'appareil, reportez-vous à la section « Mise sous tension/hors tension de l'appareil » à la page 17.

2 Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE.

Le plateau de disque s'ouvre.
Le message « OPEN » apparaît sur la fenêtre d'affichage du panneau frontal.

3 Placez le disque à lire sur le plateau.

4 Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE.

Le plateau de disque se ferme.
Le message DISC IN clignote et le message « Now loading... » apparaît sur la fenêtre d'affichage du panneau frontal.
Lorsque le message « Now loading... » disparaît et que DISC IN s'allume, passez à l'étape 5.

5 Appuyez sur la touche ▶PLAY.

La lecture commence.

Remarque

L'image est gelée et la lecture audio s'arrête entre les titres pendant un instant.

Pour arrêter la lecture
Appuyez sur la touche ■STOP.

Lecture en avance rapide ou lecture rapide inversée

Pour visualiser la lecture en avance rapide
Appuyez sur la touche ▶▶INEXT/DOWN tout en maintenant enfoncée la touche ▶PLAY. Ceci vous permet de visualiser la lecture en avance rapide à une vitesse trois fois supérieure à celle d'une lecture normale.

Pour visualiser la lecture rapide inversée
Appuyez sur la touche I◀◀ PREV/UP tout en maintenant enfoncée la touche ▶PLAY. Ceci vous permet de visualiser la lecture rapide inversée à une vitesse trois fois supérieure à celle d'une lecture normale.

Ajout d’index pendant la lecture

Vous pouvez ajouter des index à l’aide de la télécommande SVRM-100A.
Pour plus d’informations sur l’ajout d’index, reportez-vous à « Utilisation d’une télécommande SVRM-100A (non fournie) » à la page 63.

Recherche d’un point

Repérage d’un titre

La touche ← ou → permet à l’appareil d’accéder au titre se trouvant avant ou après le titre en cours de lecture.



1 Appuyez sur la touche ▶PLAY.

La lecture commence.

2 Appuyez sur la touche ← ou → pour passer au point souhaité.

Lorsque vous appuyez sur la touche ← :
Lorsque vous appuyez une fois sur cette touche, l’appareil passe au point de début du titre en cours de lecture.
Lorsque vous appuyez deux fois sur cette touche, l’appareil passe au point de début du titre précédent du titre en cours de lecture.

Lorsque vous appuyez sur la touche → :
Lorsque vous appuyez une fois sur cette touche, l’appareil passe au point de début du titre suivant.

Repérage d’un chapitre

La touche ⏮PREV/UP ou ⏭NEXT/DOWN permet à l’appareil d’accéder au chapitre se trouvant avant ou après le chapitre en cours de lecture.



Lorsque vous utilisez la touche ⏭NEXT/DOWN :

Lorsque vous appuyez une fois sur cette touche, l’appareil passe au point de début du chapitre suivant.

Lorsque vous utilisez la touche ⏮PREV/UP :

Lorsque vous appuyez une fois sur cette touche, l’appareil passe au point de début du chapitre en cours de lecture.
Lorsque vous appuyez deux fois sur cette touche, l’appareil passe au point de début du chapitre précédent.

Exemple



a) Le dernier chapitre enregistré sur un disque

Lorsque vous appuyez sur la touche ⏮PREV/UP ou ⏭NEXT/DOWN sur la position actuelle (point P), l’appareil se comporte comme suit :
Lorsque vous appuyez une fois sur la touche ⏮PREV/UP : Passe au point C.
Lorsque vous appuyez deux fois sur la touche ⏮PREV/UP : Passe au point B.
Lorsque vous appuyez une fois sur la touche ⏭NEXT/DOWN : Passe au point D.
Lorsque vous appuyez deux fois sur la touche ⏭NEXT/DOWN : Lorsque le point cible correspond à la fin du dernier chapitre, l’appareil passe au début du dernier chapitre. Par conséquent, dans ce cas, l’appareil passe au point D.

Lecture répétée

Vous pouvez effectuer les opérations de lecture répétée suivantes à l'aide du menu.

- Lecture répétée entre deux points (lecture répétée A-B)
- Lecture répétée du chapitre en cours de lecture
- Lecture répétée du titre en cours de lecture

Lecture répétée enttre deux points (lecture répétée A-B)

Vous pouvez effectuer une lecture répétée d'une certaine section spécifiée par deux points.

Définition des points A et B

Procédez comme suit pour définir les points A et B et effectuer la lecture répétée.

1 Chargez le disque à lire.

2 Appuyez sur la touche MENU pendant la lecture.

Le menu TOP apparaît.



3 Sélectionnez « REPEAT FUNCTION » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓ et appuyez sur la touche → avec « REPEAT FUNCTION » mis en surbrillance.

L'écran REPEAT FUNCTION apparaît.



4 Sélectionnez « REPEAT A-B » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓ et appuyez sur la touche → avec « REPEAT A-B » mis en surbrillance.

L'écran REPEAT A-B apparaît.



5 Sélectionnez « A-B SET » en appuyant sur la touche ↓.



6 Appuyez sur la touche SET.

La lecture commence et « A » s'affiche sous la forme d'une lettre blanche dans l'angle inférieur gauche de l'écran.

« A » est mis en surbrillance en blanc.



7 Appuyez sur la touche SET lorsque l'image arrive au point que vous souhaitez définir comme le point A.

Le point A est défini et « A » disparaît. « B » s'affiche ensuite sous la forme d'une lettre blanche.

« A » disparaît et « B » est mis en surbrillance en blanc.



Si vous revenez à l'écran du menu précédent en appuyant sur la touche ← après avoir défini uniquement le point A

Le réglage du point A est annulé. Les points A et B précédemment définis sont conservés. Si vous appuyez de nouveau sur la touche →, vous pouvez commencer à définir le point B.

8 Appuyez sur la touche SET lorsque l'image arrive au point que vous souhaitez définir comme le point B.

Le point B est défini et « B » disparaît. La lecture répétée commence entre les points A et B définis. Les points A et B sont mémorisés jusqu'à ce que vous définissiez de nouveaux points A et B ou que vous retiriez le disque.

Remarque

Lorsque vous effacez un titre *(voir page 48)* ou formatez un disque *(voir page 35)*, les points A et B définis sont effacés.

Arrêt de la lecture répétée entre les points A et B

Vous disposez des deux méthodes suivantes pour arrêter la lecture répétée entre deux points.

- Utiliser la touche ←, →, I◄◄ PREV/UP ou ►►I NEXT/DOWN
- Utiliser une opération de menu

Pour arrêter la lecture répétée à l'aide de la touche ←, →, I◄◄ PREV/UP ou ►►I NEXT/DOWN

Repérez un titre ou un chapitre situé en dehors de la section spécifiée par les points A et B à l'aide de la touche ←, →, I◄◄ PREV/UP ou ►►I NEXT/DOWN.

Pour arrêter la lecture répétée à l'aide des opérations de menu

1 Suivez la procédure des étapes 1 à 2 décrite dans la section *« Lecture répétée enttre deux points (lecture répétée A-B) » à la page 39* pour afficher l'élément REPEAT FUNCTION.

2 Lorsque « CLEAR REPEAT » est mis en surbrillance, appuyez sur la touche SET.



L'appareil quitte le mode répété A-B et arrête la lecture

Exécution d'une lecture répétée des points existants A et B

1 Suivez la procédure aux étapes 2 à 3 décrite dans la section *« Lecture répétée enttre deux points (lecture répétée A-B) » à la page 39* pour afficher l'élément REPEAT A-B.

2 Lorsque « REPEAT » est mis en surbrillance, appuyez sur la touche SET.



La lecture répétée entre les points A et B commence.

Lorsque le point A ou B n'a pas encore été défini

Le message d'erreur « NO AB POINT! » apparaît sur la fenêtre d'affichage du panneau avant et « NO A.B POINT. SET THE A & B POINT » s'affiche sur l'écran du moniteur.

Lecture répétée d’un chapitre

Vous pouvez effectuer une lecture répétée d’un chapitre. Procédez de la façon suivante pour spécifier un chapitre et exécuter une lecture répétée.

1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu TOP apparaît.



2 Sélectionnez « REPEAT FUNCTION » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓ et appuyez sur la touche → avec « REPEAT FUNCTION » mis en surbrillance.

L’écran REPEAT FUNCTION apparaît.



3 Sélectionnez « REPEAT CHAPTER » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.



4 Appuyez sur la touche SET lorsque le chapitre que vous souhaitez répéter apparaît.

La lecture répétée du chapitre en cours commence.

Pour arrêter la lecture répétée du chapitre

Exécutez l’opération décrite dans la section *« Arrêt de la lecture répétée entre les points A et B » à la page 40*.

Lecture répétée d’un titre

Vous pouvez effectuer une lecture répétée d’un titre. Procédez de la façon suivante pour spécifier un titre et exécuter une lecture répétée.

1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu TOP apparaît.



2 Sélectionnez « REPEAT FUNCTION » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓ et appuyez sur la touche → avec « REPEAT FUNCTION » mis en surbrillance.

L’écran REPEAT FUNCTION apparaît.



3 Sélectionnez « REPEAT TITLE » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.



4 Appuyez sur la touche SET lorsque le titre que vous souhaitez répéter apparaît.

La lecture répétée du titre en cours commence.

Pour arrêter la lecture répétée du titre

Exécutez l'opération décrite dans la section *« Arrêt de la lecture répétée entre les points A et B » à la page 40*.

Lecture à partir de l'écran TITLE LIST

Vous pouvez sélectionner le chapitre souhaité et le lire en utilisant la liste des titres.

1 Chargez le disque à lire.

2 Appuyez sur la touche LIST.

L'écran TITLE LIST apparaît.



Lecture à partir du chapitre supérieur du titre souhaité

Sélectionnez le titre souhaité en appuyant sur la touche ↑ ou ↓, et appuyez sur la touche SET.

3 Sélectionnez le titre ayant le chapitre que vous souhaitez afficher en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.

L'écran suivant du titre sélectionné apparaît.



Lorsqu'il existe plusieurs pages

Vous disposez de deux méthodes pour passer d'une page à l'autre.
Pour plus de détails, reportez-vous à « Affichage de la page suivante » à la page 43.

4 Sélectionnez « PLAY » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓ puis appuyez sur la touche →.

L'écran suivant s'affiche.



5 Sélectionnez le chapitre à lire en appuyant sur la touche ↑ ou ↓ puis appuyez sur la touche SET.

La lecture du chapitre sélectionné commence.

Affichage de la page suivante

Lorsque plusieurs pages de la liste des titres sont affichées à l'étape 3 et plusieurs pages de la liste des chapitres sont affichées à l'étape 4, vous disposez des deux méthodes suivantes pour afficher d'autres pages.

Utiliser la touche ↑ ou ↓

1 Mettez le dernier titre ou le dernier chapitre de la page en cours en surbrillance pour passer à la page suivante en appuyant sur la touche ↓.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche ↑ ou ↓, l'écran défile vers le haut ou vers le bas d'une ligne à la fois.

2 Appuyez sur la touche ↓.

La nouvelle page apparaît.

Utiliser la touche I◄◄ PREV/UP ou ►►I NEXT/DOWN

Pour revenir à la page précédente : Appuyez sur la touche I◄◄ PREV/UP.
Pour passer à la page suivante : Appuyez sur la touche ►►I NEXT/DOWN.

Vérification des informations sur un disque

Vous pouvez vérifier des informations sur un disque. Procédez comme suit pour afficher l'écran DISC INFORMATION.

1 Chargez un disque et appuyez sur la touche MENU.

Le menu TOP apparaît.



2 Appuyez sur la touche ↑ ou ↓ pour sélectionner « DISC INFO » et appuyez sur la touche → avec « DISC INFO » mis en surbrillance.

L'écran DISC INFORMATION apparaît.



Vous pouvez vérifier les informations suivantes sur un disque.

Elément	Fonction
DISC NAME	Pour afficher le nom du disque.
MEDIA	Pour afficher le type de support (affichage seulement).
TITLE COUNT	Pour afficher le nombre de titres enregistrés sur un disque (affichage seulement).
REC DATE	FIRST : Date d'enregistrement la plus ancienne parmi les titres enregistrés dans un disque. LATEST : Date d'enregistrement la plus récente parmi les titres enregistrés dans un disque. (Les deux informations sont seulement affichées)
DISC REMAIN	Pour afficher la capacité d'enregistrement restante en unités de temps pour chaque mode d'enregistrement (affichage seulement).
FINALIZE	Pour finaliser un disque.
FORMAT	Pour formater un disque.

Pour afficher le nom du disque entier

Appuyez sur la touche ↑ ou ↓ pour sélectionner « DISC NAME » et appuyez sur la touche →.



Vous pouvez changer le nom du disque sur l'écran ci-dessus.
Néanmoins, vous ne pouvez pas modifier le nom du disque sur cet appareil. La télécommande RM-P110 (non fournie) est nécessaire.
Vous pouvez modifier le nom du disque à l'aide de la télécommande RM-P110 (non fournie) raccordée au connecteur RS-232C.

Pour des informations plus détaillées sur la télécommande RM-P110, reportez-vous à la section « Pour utiliser une télécommande RM-P110 (non fournie) comme clavier afin de modifier/ajouter un titre et des informations » à la page 31.

Pour revenir à l'écran DISC INFORMATION précédent

Appuyez sur la touche MENU.

Visualisation d'une image gelée

Visualisation des images gelées à l'aide des touches de l'appareil

Pour visualiser une image gelée pendant la lecture, les deux procédures suivantes sont disponibles.

- **Appui sur la touche ❚❚PAUSE pendant la lecture**
  La lecture est interrompue et l'image est gelée exactement au moment de l'appui.
  Dans ce cas, l'image gelée est une image de champ.
  Pour annuler l'opération de gel d'une image et relancer la lecture :
  Appuyez de nouveau sur la touche ❚❚PAUSE ou sur la touche ▶PLAY.

- **Appui sur la touche ⬇ (FREEZE) pendant la lecture**
  Vous pouvez visualiser des images gelées de l'image et des images gelées de champ en séquence. Lorsque vous appuyez sur la touche ⬇ la première fois, l'image devient l'image gelée de l'image.
  Lorsque vous appuyez sur la touche ⬇ la deuxième fois, l'image gelée de l'image est remplacée par la première image gelée de champ. Lorsque vous appuyez sur la touche ⬇ la troisième fois, la première image gelée de champ est remplacée par la deuxième image gelée de champ. Quand vous appuyez sur la touche ⬇, l'image gelée est remplacée selon cette séquence.
  L'élément FREEZE MODE *(voir page 52)* du SETUP MENU vous permet de sélectionner l'image gelée de l'image ou l'image gelée de champ comme première image gelée.
  Pour annuler l'opération de gel d'une image et relancer la lecture :
  Appuyez sur la touche ▶PLAY.

Lorsque vous contrôlez l'appareil en utilisant la télécommande SVRM-100A

Pour geler l'image de lecture

Appuyez sur la touche FREEZE pendant la lecture.
Lorsque vous appuyez sur la touche FREEZE la première fois, l'image devient l'image gelée de l'image. Lorsque vous appuyez sur la touche FREEZE la deuxième fois, l'image gelée est remplacée par la première image gelée de champ. Lorsque vous appuyez sur la touche FREEZE la troisième fois, l'image gelée est remplacée par la deuxième image gelée de champ. Chaque fois que vous appuyez sur la touche FREEZE, l'image gelée est remplacée dans l'ordre décrit ci-dessus.
L'élément FREEZE MODE *(voir page 52)* du menu SETUP MENU vous permet de sélectionner l'image gelée comme image ou comme champ.

Pour annuler l'opération de gel d'une image et relancer la lecture

Appuyez sur la touche ▶PLAY.
Pour de plus amples informations sur la télécommande, reportez-vous à la section « Utilisation d'une télécommande SVRM-100A (non fournie) » à la page 63.

Modification de titres

Le menu TITLE LIST vous permet d'exécuter les tâches de modification suivantes sur des titres.

- **Vérification des informations sur les titres et modification des titres**
  Vous pouvez vérifier les informations sur des titres et modifier ces derniers.
  Pour plus de détails, reportez-vous à « Vérification/ Modification des informations de titre » à la page 46.
- **Protection d'un titre**
  Vous pouvez protéger des titres contre l'effacement accidentel ou la modification.
  Pour plus de détails, reportez-vous à « Protection d'un titre » à la page 47.
- **Effacement d'un titre**
  Vous pouvez effacer les titres inutiles.
  Pour plus de détails, reportez-vous à « Effacement d'un titre » à la page 48.

Vérification/Modification des informations de titre

Le menu TITLE LIST vous permet de vérifier les informations d'un titre. Vous pouvez également modifier les informations de nom et de titre sur les écrans TITLE NAME et TITLE INFO.

Remarque

Pour modifier des informations sur les titres, vous avez besoin de la télécommande RM-P110 (non fournie).

1 Chargez le disque à modifier.

2 Appuyez sur la touche LIST.

L'écran TITLE LIST apparaît.
La liste des titres s'affiche.



3 Sélectionnez le titre dont vous souhaitez vérifier les informations en appuyant sur la touche ↑ ou ↓ et appuyez sur la touche →.

L'écran suivant s'affiche.



Lorsque la liste de titres comporte plusieurs pages

Vous disposez des deux méthodes suivantes pour vous déplacez entre les pages.

- **Utiliser la touche ↑ ou ↓**
  Chaque fois que vous appuyez sur la touche ↑ ou ↓, l'écran défile vers le haut ou vers le bas d'une ligne à la fois.
  Mettez le dernier titre de la page en cours en surbrillance en appuyant sur la touche ↓. Une fois que vous avez effectué cette opération, appuyez sur la touche ↓.
  La nouvelle page apparaît.
- **Utiliser la touche I◀◀ PREV/UP ou ▶▶INEXT/DOWN**
  Pour revenir à la page précédente : Appuyez sur la touche I◀◀ PREV/UP.
  Pour passer à la page suivante : Appuyez sur la touche ▶▶INEXT/DOWN.

4 Sélectionnez « TITLE NAME » pour vérifier ou modifier le nom du titre ou sélectionnez « TITLE INFO » pour vérifier ou modifier les informations de titre en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.

Pour vérifier ou modifier le nom d'un titre



Pour vérifier ou modifier les informations d'un titre



5 Appuyez sur la touche ➡.

Le nom ou les informations du titre sélectionné à l'étape 3 s'affichent.

Lorsque « TITLE NAME » est sélectionné :


Nom du titre en cours d'affichage
TITLE NAME (1/1)
01. ID:01/06/04 17:25
01/06/04 17:25
9 2309
Nom du titre enregistré automatiquement sur le disque

Lorsque « TITLE INFO » est sélectionné :



Pour modifier le nom et les informations de titre

Vous ne pouvez pas modifier les titres et les informations sur cet appareil. Pour les modifier, raccordez la télécommande RM-P110 (non fournie) à l'appareil.
Pour des informations détaillées sur l'utilisation de la télécommande RM-P110, reportez-vous à la section « Pour utiliser une télécommande RM-P110 (non fournie) comme clavier afin de modifier/ajouter un titre et des informations » à la page 31.

Lorsque vous avez terminé la modification :

Appuyez sur la touche SET de l'appareil une fois que vous avez effectué la modification à l'aide de la télécommande RM-P110.
Le message « SAVING... » apparaît sur la fenêtre d'affichage du panneau frontal lorsque vous enregistrez le nom ou les informations d'un titre.
Sur l'écran du moniteur, le message « THIS TITLE IS CHANGING INFORMATION. PLEASE WAIT » apparaît lorsque vous enregistrez le nom ou les informations d'un titre.

Pour vérifier les informations d'un autre titre

Appuyez sur la touche LIST. L'écran de l'étape 3 apparaît.
Appuyez ensuite sur la touche ⬅ de façon à ce que l'écran de l'étape 2 apparaisse.
Enfin, répétez les étapes 2 et 3 pour vérifier les informations d'un autre titre.

Protection d'un titre

L'écran TITLE LIST vous permet de protéger des titres contre un effacement accidentel ou d'empêcher que les index soient ajoutés ou effacés des titres.
Procédez comme suit.

1 Chargez le disque sur lequel les titres à protéger sont enregistrés.

2 Appuyez sur la touche LIST.

L'écran TITLE LIST apparaît.
La liste des titres s'affiche.



3 Sélectionnez le titre à protéger dans la liste en appuyant sur la touche ↑ ou ↓. Puis appuyez sur la touche →.

L'écran suivant s'affiche.



Lorsque la liste de titres comporte plusieurs pages

Vous disposez des deux méthodes suivantes pour passer d'une page à l'autre.

- Utiliser la touche ↑ ou ↓
- Utiliser la touche ⏮ PREV/UP ou ⏭ NEXT/DOWN

Pour plus de détails, reportez-vous à « Lorsque la liste de titres comporte plusieurs pages » à la page 46.

4 Sélectionnez « PROTECT » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.



5 Appuyez sur la touche →.

L'écran du réglage s'affiche.

6 Sélectionnez le réglage souhaité en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.



Réglage	Contenu
ON	Le titre est protégé.
OFF	Le titre n'est pas protégé. (réglage usine)

7 Appuyez sur la touche SET.

Effacement d'un titre

Procédez comme suit.

1 Chargez le disque sur lequel les titres à effacer sont enregistrés.

2 Appuyez sur la touche LIST.

L'écran TITLE LIST apparaît.
La liste des titres s'affiche.



3 Sélectionnez le titre que vous souhaitez effacer de la liste des titres en appuyant sur la touche ↑ ou ↓ et appuyez sur la touche →.

L'écran suivant s'affiche.



Lorsque la liste de titres comporte plusieurs pages

Vous disposez des deux méthodes suivantes pour passer d'une page à l'autre.

- Utiliser la touche ↑ ou ↓
- Utiliser la touche I◄◄ PREV/UP ou ►►I NEXT/DOWN

Pour plus de détails, reportez-vous à « Lorsque la liste de titres comporte plusieurs pages » à la page 46.

4 Sélectionnez « ERASE » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.



5 Appuyez sur la touche →.

L'écran suivant s'affiche.



6 Sélectionnez « EXEC » en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.



7 Appuyez sur la touche SET.

Le message « READY? » apparaît.

8 Appuyez sur la touche SET.

Le message « ERASING THIS TITLE. PLEASE WAIT » est mis en surbrillance et l'appareil commence à effacer le titre sélectionné.

Remarque

L'appareil peut enregistrer jusqu'à 49 titres sur un disque.
Lorsque le dernier titre est effacé, la capacité du disque est augmentée de la taille de ce titre. Lorsque vous effacez un titre, les numéros de titre sont ajustés en fonction de l'endroit où se trouvait le titre effacé dans la liste des titres. Par exemple, vous effacez le titre 30 qui est le dernier titre actuellement enregistré, les titres restants sont les titres 1 à 29. Lorsque vous enregistrez un titre la fois suivante, le nouveau numéro de titre est 30.
Si vous effacez tous les titres sauf le dernier, la capacité du disque ne change pas. Cependant, les titres sont numérotés en fonction des numéros des titres effacés.

Configuration du menu et liste de menus

L'appareil propose deux types de menu : l'un est le menu qui s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche MENU, l'autre est le menu de liste de titres qui s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche LIST.
Cette section décrit la configuration du menu et la liste qui s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche MENU.
Pour des informations détaillées sur l'utilisation du menu, reportez-vous à « Opérations de menu de base » à la page 54. Pour des informations détaillées sur le menu de la liste de titres, reportez-vous à « Lecture à partir de l'écran TITLE LIST » à la page 42.

A propos de l'affichage sur le panneau frontal pendant l'utilisation du menu

Ce manuel utilise l'écran du moniteur pour expliquer l'utilisation du menu. Les éléments actuellement mis en évidence sur l'écran du moniteur sont affichés sur la section d'affichage principale de l'écran du panneau frontal.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche ←, →, ↑ ou ↓, l'affichage change.

Configuration du menu

Appuyez sur la touche MENU. Le menu TOP apparaît.



Pour configurer le menu TOP, procédez comme suit :
- Menu REPEAT FUNCTION
- Menu DISC INFO
- SETUP MENU

Pour des informations détaillées sur les menus, reportez-vous à « Liste des menus » à la page 50.

Liste des menus

Cette section décrit les menus qui s'affichent lorsque vous appuyez sur la touche MENU à l'aide de listes.

Un réglage entouré par [ ] désigne un réglage usine.

Menu REPEAT FUNCTION

Ce menu vous permet d'exécuter une lecture répétée entre deux points (lecture A-B répétée), une lecture du chapitre et du titre.



Elément	Fonction
REPEAT A-B	Pour lire plusieurs fois un segment spécifié par deux points (point A et point B)
REPEAT CHAPTER	Pour lire plusieurs fois le chapitre en cours de lecture
REPEAT TITLE	Pour lire plusieurs fois le titre en cours de lecture
CLEAR REPEAT	Pour arrêter la lecture actuellement répétée

Menu DISC INFORMATION

Le menu vous permet de vérifier les détails du disque, de le finaliser et de le formater.



Elément	Fonction
DISC NAME	Pour afficher le nom du disque
MEDIA	Pour afficher le type de support (affichage seulement)
TITLE COUNT	Pour afficher le nombre de titres enregistrés sur un disque (affichage seulement)

Elément	Fonction
REC DATE	FIRST : Date d'enregistrement la plus ancienne parmi les titres enregistrés dans un disque. LATEST : Date d'enregistrement la plus récente parmi les titres enregistrés dans un disque. (Les deux informations sont seulement affichées)
DISC REMAIN	Pour afficher la capacité d'enregistrement restante en unités de temps pour chaque mode d'enregistrement (affichage seulement)
FINALIZE	Pour finaliser un disque
FORMAT	Pour formater un disque

SETUP MENU

Ce menu vous permet d'effectuer différents réglages en fonction de la façon dont vous utilisez l'appareil.



Elément	Fonction	Réglage
REC MODE	Pour sélectionner un mode d'enregistrement	HQ : Enregistre une image de haute qualité.
		SP : Enregistre en mode standard.
		LP : Enregistre sur une durée plus longue.
AUDIO MON CH	Pour sélectionner un signal à transmettre par le connecteur MONITOR AUDIO sur le panneau arrière	LCH : Transmet le signal audio du canal audio 1.
		RCH : Transmet le signal audio du canal audio 2.
		MIX : Transmet un signal audio mélangé des canaux 1 et 2.
INPUT SELECT	Pour sélectionner des signaux d'entrée vidéo et audio	ANALOG : Fait entrer le signal analogique au connecteur VIDEO IN ou S-VIDEO IN.
		iLINK : Fait entrer le signal numérique au connecteur DV IN (i.LINK).

Elément	Fonction	Réglage
REMOTE I/F	Pour sélectionner l'interface à utiliser pour commander l'appareil	RS232C : Commande l'appareil au moyen du dispositif branché sur le connecteur RS-232C (protocole compatible avec celui du magnétoscope Sony SVO-9500MD).
		i.LINK : Commande l'appareil au moyen du dispositif branché sur le connecteur DV IN (i.LINK).
		USB : Commande l'appareil au moyen du dispositif branché sur le connecteur USB (protocole compatible avec le protocole RS-232C).
KEYBOARD	Pour sélectionner l'activation ou non du clavier de la télécommande RM-P110 (non fournie)	ON : Utilise le clavier.
		OFF : N'utilise pas le clavier.
BAUDRATE	Pour sélectionner la vitesse de communication (débit en bauds) à utiliser lorsque l'appareil est commandé par le dispositif branché sur le connecteur RS-232C	9600 / 19200 /38400/ 57600/115200
FOOT SW	Pour sélectionner l'opération à exécuter lorsque vous appuyez ou relâchez le commutateur au pied (non fourni)	LOW EDGE : Démarre l'enregistrement, ou introduit une pause pendant l'enregistrement, lorsque vous appuyez sur le commutateur au pied. L'état d'enregistrement ou de pause d'enregistrement est maintenu même si vous cessez d'appuyer sur le commutateur au pied.
		HIGH EDGE : Démarre l'enregistrement, ou introduit une pause pendant l'enregistrement, lorsque vous appuyez et relâchez le commutateur au pied. L'appareil ne passe pas d'une opération à l'autre lorsque vous appuyez sur le commutateur au pied.
		LOW ACTIVE : Lorsque vous appuyez sur le commutateur au pied, l'appareil enregistre. Lorsque vous cessez d'appuyer, l'enregistrement est suspendu.

Elément	Fonction	Réglage
AUTO INDEX	Pour sélectionner si des index sont automatiquement inscrits pendant l'enregistrement	ON [a] : Inscrit automatiquement des index toutes les 5 minutes.
		OFF : N'inscrit pas automatiquement des index.
AUTO TITLE	Pour indiquer si un titre est automatiquement créé lorsque le nombre d'index dans un titre dépasse 99.	ON : Crée un titre suivant automatiquement. Il est recommandé de sélectionner ce paramètre lors du raccordement d'un magnétoscope.
		OFF : Ne crée pas de titre suivant automatiquement.
KEY INHIBIT	Pour désactiver des touches afin d'éviter une commande accidentelle (sauf touches MENU, LIST, l'interrupteur ⏻ (alimentation) et OPEN/CLOSE).	ON : Active la fonction de verrouillage des touches.
		OFF : Désactive la fonction de verrouillage des touches. Toutes les touches sont opérationnelles.
FREEZE MODE	Pour sélectionner le type d'image gelée affichée pendant une pause de lecture. (Ceci est valable uniquement si l'on se sert de la touche ⬇ sur le panneau avant ou de la touche FREEZE sur la télécommande SVRM-100A (non fournie))	FRAME : Affiche une image gelée de cadre lorsque vous appuyez sur la touche. La première trame est gelée lorsque vous appuyez une deuxième fois sur la touche. La deuxième trame est gelée lorsque vous appuyez dessus une troisième fois.
		1ST FIELD : Quand vous appuyez sur la touche, l'image gelée visualisée est remplacée selon la séquence : 1er champ, 2ème champ, image.
		2ND FIELD : Quand vous appuyez sur la touche, l'image gelée visualisée est remplacée selon la séquence : 2ème champ, image, 1er champ.
DISC END	Pour sélectionner l'opération requise lorsque le disque arrive à saturation pendant l'enregistrement	GOTO TOP : Retour au début du disque.
		END STOP : Retour au début du dernier titre et arrêt automatique de l'enregistrement. Néanmoins, le disque n'est pas éjecté. Il reste dans le plateau.
		EJECT : Arrêt de l'enregistrement et le disque est automatiquement éjecté.

Elément	Fonction	Réglage
REGION CODE	Pour sélectionner le code de région pour lecture[b]	1 : Lit un disque enregistré en Amérique du Nord. (Ce code de région n'est pas disponible pour le système de signal vidéo PAL.)
		2 : Lit un disque enregistré en Europe de l'ouest (PAL), au Moyen-Orient (PAL), en Afrique du sud (PAL) et au Japon (NTSC)
		3 : Asie du sud-est, y compris Hong Kong [c]
		4 : Amérique centrale, Amérique du sud et Australie (PAL)
		5 : Afrique (NTSC), Europe de l'est, Russie, Asie centrale, y compris Inde (PAL)
		6 : Chine (PAL)
PRE REC	Pour sélectionner si l'appareil commence l'enregistrement avec des données pré-enregistrées pendant cinq secondes	ON : Démarre l'enregistrement en utilisant les cinq dernières secondes de données vidéo enregistrées précédemment.
		OFF : Démarre l'enregistrement rapidement après le lancement.
B/W MODE	Pour commuter de force le mode de procédure signal des connecteurs VIDEO IN, VIDEO OUT et S-VIDEO OUT au signal noir et blanc.	OFF : Traite le signal en provenance des connecteurs VIDEO IN, VIDEO OUT et S-VIDEO OUT comme de normaux signaux couleur.
		ON : Enregistre le signal d'entrée au connecteur VIDEO IN comme un signal noir et blanc avec une plage large et interrompt de force le signal de référence en provenance des connecteurs VIDEO OUT et S-VIDEO. Sélectionnez ce réglage lorsque les signaux noir et blanc sont reçus par le connecteur VIDEO IN et émis par le connecteur VIDEO OUT.
DATE/TIME PRESET	Pour définir la date et l'heure de l'appareil.	
MENU GRADE	Pour afficher le menu étendu	BASIC : Affiche le menu de base seulement.
		ENHANCED : Affiche le menu étendu sous le menu de base. [d]

a) Vous ne pouvez pas effacer les index enregistrés automatiquement.

b) Si le système de signal vidéo ne correspond pas à celui utilisé dans votre zone, le disque ne peut pas être lu même si le code de région

correct est sélectionné. Réglez le système de signal vidéo sur NTSC ou PAL sur le sous-menu TV SYSTEM du menu ENHANCED MENU.

c) En Asie du sud-est, le système PAL et le système NTSC sont mélangés. Vérifiez si votre système TV est NTSC ou PAL avant d'utiliser cet appareil.

d) Pour des informations détaillées sur le menu étendu, reportez-vous à *"ENHANCED MENU - Sous-menu étendu"*.

ENHANCED MENU - Sous-menu étendu

Pour ouvrir le menu étendu, procédez comme suit.

1 Sélectionnez « MENU GRADE » dans SETUP MENU en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.



2 Appuyez sur la touche →.

L'écran suivant s'affiche.



3 Sélectionnez « ENHANCED » en appuyant sur la touche ↓ puis appuyez sur la touche ←.

Les options du sous-menu étendu apparaissent sous la dernière option du menu de base.



Sous-menu ENHANCED MENU

Elément	Fonction	Réglage
TV SYSTEM	Pour sélectionner le système de signal vidéo NTSC ou PAL	NTSC /PAL
232C STOP a)	Pour sélectionner le fonctionnement lorsqu'une commande STOP est reçue de l'interface RS-232C pendant l'enregistrement	REC PAUSE : Interrompt l'enregistrement.
		REC STOP : Arrête l'enregistrement.
232C FF/ REW a)	Pour sélectionner le mode de recherche lorsqu'une commande FF/REW est reçue de l'interface RS-232C	NEXT/PREV : Effectue la même opération que les touches ▶▶I NEXT/ DOWN et I◀◀ PREV/ UP de l'appareil lors de la réception de la commande FF ou PREV.
		FF/REW : Repère le haut du disque lors de la réception de la commande FF ou REW.
RECPAUSE INDEX	Pour sélectionner si l'appareil marque ou non un index lors du nouveau relancement de l'enregistrement après la mise en mode pause de l'enregistrement par l'enfoncement de la touche IIPAUSE pendant l'enregistrement.	ON: Marque un index.
		OFF: Ne marque pas d'index. **Remarque** Le réglage du sous-menu PRE REC *(voir page 52)* du SETUP MENU est défini obligatoirement sur « OFF », lorsque RECPAUSE INDEX est réglé sur « OFF ».
REC COUNTER	Pour sélectionner le contenu de l'affichage du temps sur la fenêtre d'affichage du panneau frontal pendant l'enregistrement	REMAIN : Affiche la capacité restante du disque.
		COUNTER : Affiche le temps d'enregistrement écoulé.
DEVICE TYPE a)	Pour sélectionner l'appareil qui renvoie la réponse lorsqu'une commande INQ de type d'appareil du protocole RS-232C est reçue	DVO : Sélectionnez ce paramètre lorsque l'appareil est raccordé à un équipement vidéo tel qu'un équipement externe.
		SVO9500 : Sélectionnez ce paramètre lorsque l'appareil est utilisé pour remplacer un magnétoscope SVO-9500MD Sony existant.
HOUR METER	Pour afficher le temps total d'utilisation du lecteur de disque dur et du lecteur de DVD et le nombre d'ouvertures et fermetures du plateau	Affichage seulement b)

a) Ce paramètre prend effet lorsque « RS232C » ou « USB » est sélectionné pour l'option « REMOTE I/F » du menu de base.

b) L'écran suivant apparaît.

```
SETUP MENU (3/3)
HOUR METER
←HDD RUNNING HOURS
                  XX HOURS
 DVD RUNNING HOURS
                  XX HOURS
 DVD RECORDING HOURS
                  XX HOURS
 TRAY OPEN/CLOSE
                  XX TIMES
```

Opérations de menu de base

Cette section décrit les opérations de menu de base communes à tous les écrans.
Certaines opérations de menu sont décrites ailleurs dans ce manuel. Lisez également ces sections.



1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu TOP apparaît.

L'option sélectionnée est mise en évidence.

```
MENU
   REPEAT FUNCTION          →
   DISC INFO
   SETUP MENU
```

L'option sélectionnée lors de la dernière opération de menu sur cet écran est mise en évidence.

2 Sélectionnez le menu de base souhaité en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.

Le sous-menu sélectionné est mis en valeur.



3 Appuyez sur la touche →.

Le dernier affichage de sous-menu inférieur apparaît.



Lorsqu'il y a plusieurs sous-menus sous le menu actuellement affiché

Accédez à l'affichage de menu souhaité en répétant les étapes 2 et 3.

Exemple



Pour retourner à un niveau supérieur

Appuyez sur la touche ←. Chaque fois que vous appuyez sur la touche ←, l'écran revient au menu du niveau immédiatement supérieur.

4 Lorsque l'écran contenant l'élément que vous voulez régler ou changer est affiché, sélectionnez le réglage voulu en appuyant sur la touche ↑ ou ↓.

Placez le curseur sur ce réglage pour le mettre en évidence et le sélectionner.

Exemple : « ANALOG » est sélectionné comme signal d'entrée sur l'écran suivant.



Pour continuer les réglages, passez à l'étape 5. Pour mettre fin à l'utilisation du menu, passez à l'étape 6.

5 Accédez au sous-menu de votre choix en appuyant sur la touche ←, →, ↑ ou ↓, et répétez l'étape 4.

Une fois que vous avez terminé tous les réglages à l'aide du menu, passez à l'étape 6.

6 Appuyez sur la touche SET.

L'écran suivant s'affiche et l'appareil commence à sauvegarder les réglages effectués.



Lorsque l'enregistrement est terminé, le message disparaît et l'affichage habituel réapparaît.

Lorsque l'écran suivant apparaît pendant l'utilisation du menu



Lorsque vous mettez en évidence « ESC » et que vous appuyez sur la touche SET :
L'appareil revient à l'affichage de menu du niveau immédiatement au-dessus du niveau actuel sans exécuter le réglage.

Lorsque vous mettez en évidence « EXEC » et que vous appuyez sur la touche SET :
Le message de confirmation « READY? » apparaît. Appuyez de nouveau sur la touche SET.
Le message concernant l'opération en cours apparaît et l'appareil termine cette opération. Lorsque l'enregistrement est terminé, le message disparaît et l'affichage habituel réapparaît.

Pour annuler l'opération de menu
Appuyez sur la touche MENU dans n'importe quel niveau de menu avant d'appuyer sur la touche SET.
Le message « ABORT! » s'affiche et tous les réglages changés sont annulés.
L'appareil affiche de nouveau l'écran normal.

Messages

Les deux types de messages suivants sont affichés sur l'écran du moniteur et la fenêtre d'affichage du panneau frontal.

- Messages d'erreur
- Messages d'alerte

Messages d'erreur

Cet appareil est doté d'une fonction d'auto-diagnostic qui détecte les anomalies internes. Lorsqu'il détecte une anomalie, il affiche un code d'erreur sur l'écran du moniteur et sur la section d'affichage principale de l'écran du panneau frontal.
Lorsque le code d'erreur est affiché, contactez votre revendeur Sony le plus proche.

Ecran du moniteur



Section d'affichage principale de l'écran du panneau avant



Messages d'alerte

L'appareil peut parfois afficher des messages d'alerte tels que celui indiqué ci-dessous sur l'écran du moniteur et sur la fenêtre d'affichage du panneau frontal.

Prenez les mesures qui s'imposent en fonction du message affiché.

Ecran du moniteur



Section d'affichage principale de l'écran du panneau avant

Message		Cause et remèdes
Ecran du moniteur	**Fenêtre d'affichage du panneau frontal**	
LOW BATTERY. PLEASE CONTACT SERVICE.	LOW BATTERY!	L'appareil a détecté que la batterie est déchargée à la mise sous tension. Il est nécessaire de remplacer la pile par une neuve. →Appuyez sur n'importe quelle touche pour faire disparaître le message d'alerte. Contactez votre revendeur Sony le plus proche pour le remplacement de la pile.
MOISTURE HAS BEEN DETECTED. KEEP THE POWER ON AND WAIT UNTIL THIS INDICATION GOES OFF.	HUMID!	De la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil. →Laissez l'appareil sous tension, attendez que ce message d'alerte disparaisse puis chargez le disque.
DISC FULL. CANNOT ADD NEW TITLES.	DISC FULL!	Vous avez chargé un disque presque plein. Ce message reste affiché environ 5 secondes, puis l'affichage revient à la normale.
DISC FULL. USE ANOTHER DISC.		Vous avez tenté d'enregistrer sur un disque plein. Ce message reste affiché environ 5 secondes, puis l'affichage revient à la normale. → Remplacez le disque par un disque ayant une capacité suffisante pour l'enregistrement.
TITLE FULL. CANNOT ADD NEW TITLES.	Title FULL!	Vous avez chargé un disque sur lequel 49 titres ont été enregistrés. Ce message reste affiché environ 5 secondes, puis l'affichage revient à la normale.
TITLE FULL. USE ANOTHER DISC.		Vous avez tenté d'enregistrer sur un disque sur lequel 49 titres ont déjà été enregistrés. Ce message reste affiché environ 5 secondes, puis l'affichage revient à la normale. →Supprimez les titres inutiles *(voir page 48)* ou remplacez le disque par un disque ayant une capacité suffisante pour l'enregistrement.
INDEX FULL. CANNOT ADD NEW TITLES.	Index FULL!	Vous avez chargé un disque sur lequel 254 index ont déjà été enregistrés. Ce message reste affiché environ 5 secondes, puis l'affichage revient à la normale.
INDEX FULL. CANNOT ADD NEW INDEXES.		Vous avez tenté d'inscrire un index sur un disque sur lequel 254 index ont déjà été marqués, pendant la lecture. Ce message reste affiché environ 5 secondes, puis l'affichage revient à la normale. →Supprimez les index inutiles *(voir page 65)* ou remplacez le disque par un disque ayant une capacité suffisante pour l'enregistrement.
INDEX FULL. USE ANOTHER DISC.		254 index ont déjà été enregistrés. Ce message reste affiché environ 5 secondes, puis l'affichage revient à la normale. →Supprimez les index inutiles *(voir page 65)* ou remplacez le disque par un autre sur lequel vous pouvez enregistrer des index.
99 INDEXES. CANNOT ADD NEW INDEXES.	99 indexes!	Vous avez tenté d'inscrire un index dans un titre sur lequel 99 index ont déjà été marqués, pendant la lecture. Ce message reste affiché environ 5 secondes, puis l'affichage revient à la normale. →Supprimez les index inutiles *(voir page 65)*.
99 INDEXES. MAKE A NEW TITLE.		99 index ont déjà été enregistrés dans un titre. Ce message reste affiché environ 5 secondes, puis l'affichage revient à la normale. →Créez un titre.
NO A.B POINT. SET THE A & B POINT.	NO AB POINT!	Les points A et/ou B ne sont pas définis. →Définissez les points qui ne le sont pas encore au moyen de l'option REPEAT A-B du menu REPEAT FUNCTION *(voir page 39)*.

Message		Cause et remèdes
Ecran du moniteur	**Fenêtre d'affichage du panneau frontal**	
THIS TITLE IS PROTECTED.	Protected!	Vous avez tenté de supprimer un titre protégé. Vous ne pouvez pas supprimer un titre protégé. Ce message reste affiché environ 5 secondes, puis l'affichage revient à la normale.
CANNOT RECORD THIS SIGNAL.	Can't REC!	Vous avez tenté d'enregistrer des signaux non autorisés. Ce message reste affiché environ 5 secondes, puis l'affichage revient à la normale. →Signaux d'entrée compatibles.
PLAYBACK PROHIBITED BY REGION CODE.	REGION CODE!	Vous avez tenté de lire un disque dont le code de région est différent de celui de l'appareil. Le message disparaît à l'ouverture du plateau. →Définissez le code de région de l'appareil comme celui du disque à l'aide du sous-menu REGION CODE du menu SETUP MENU.
KEY INHIBIT MODE IS SELECTED. SET KEY INHIBIT MODE TO OFF.	KEY INHIBIT!	La fonction de verrouillage des touches est activée. Ce message reste affiché environ 5 secondes, puis l'affichage revient à la normale. →Annulez la fonction de verrouillage des touches en réglant le sous-menu KEY INHIBIT du menu SETUP MENU sur OFF.
ABNORMAL SETTINGS SELECTED IN SETUP MENU. SET ITEMS IN THE SETUP MENU TO THE APPROPRIATE VALUES. CONTACT SERVICE IF THIS ALARM APPEARS AGAIN AFTER ABOVE PROCEDURE.	ILL. SETUP!	Les réglages effectués à l'aide du SETUP MENU sont incorrects. Appuyez sur n'importe quelle touche pour faire disparaître le message d'alerte, puis procédez comme suit. →Corrigez les réglages du SETUP MENU *(voir page 51)*. Si les réglages effectués sont de nouveau désactivés ou si ce message apparaît de nouveau, contactez votre revendeur Sony le plus proche.
NO DISC. INSERT A DISC.	NO DISC!	Aucun disque n'est chargé. →Chargez un disque.
DISC CANNOT BE PLAYED BACK. USE DISC WITH NTSC RECORDING.	PAL DISC!	Un disque enregistré à l'aide du système de signal vidéo PAL a été chargé dans l'appareil réglé par défaut sur NTSC. →Chargez un disque enregistré à l'aide du système de signal vidéo NTSC.
DISC CANNOT BE PLAYED BACK. USE DISC WITH PAL RECORDING.	NTSC DISC!	Un disque enregistré à l'aide du système de signal vidéo NTSC a été chargé dans l'appareil réglé par défaut sur PAL. →Chargez un disque enregistré à l'aide du système de signal vidéo PAL.
NOT SUPPORTED DISC. USE DVD+RW DISC.	Not supported!	Le disque chargé n'est pas compatible avec cet appareil. Le message disparaît à l'ouverture du plateau. →Utilisez un disque DVD+RW utilisable avec l'appareil.
LOADING TIME OVER.	LOADING ERROR!	L'appareil ne peut pas reconnaître le disque. →Vérifiez le disque ou remplacez-le par un autre.
DISC ERROR.	DISC ERROR!	L'appareil n'a pas pu accéder au disque. →Vérifiez le disque ou remplacez-le par un autre.
RECOVERING THE DISC. PLEASE WAIT.	Recovering...	Le disque est en cours de récupération. →Attendez que ce message disparaisse.
CANNOT RECOVER. CHANGE THE DISC.	Can't Recover!	L'appareil n'a pas réussi la récupération. →Remplacez le disque par un autre.
FINALIZING THE DISC. PLEASE WAIT.	Finalizing...	L'appareil finalise le disque. →Attendez que ce message disparaisse.
CANNOT FINALIZE THIS DISC. CHECK THE DISC.	Fin. Failed!	L'appareil n'a pas réussi la finalisation. →Remplacez le disque par un autre.
FORMATTING THE DISC. PLEASE WAIT.	Formatting...	Le disque est en cours de formatage. →Attendez que ce message disparaisse.
CANNOT FORMAT THIS DISC.	Init. Failed!	L'appareil n'a pas réussi le formatage. →Remplacez le disque par un autre.

Dépannage

Si l'appareil semble ne pas fonctionner correctement, veuillez vérifier ce qui suit avant d'appeler votre revendeur Sony.

Symptôme	Cause et remèdes
L'appareil ne se met pas sous tension même lorsque vous appuyez sur l'interrupteur principal sur le panneau frontal. (l'indicateur de veille est éteint.)	• L'interrupteur MAIN POWER sur le panneau frontal est sur la position ● (arrêt). →Réglez l'interrupteur MAIN POWER sur la position I) (marche) *(voir page 17)*. • Le cordon d'alimentation est débranché. →Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché sur la prise d'alimentation secteur et qu'il est solidement branché *(voir page 15)*.
L'appareil ne fonctionne pas correctement. Par exemple, les touches ne fonctionnent pas. L'appareil ne peut pas enregistrer ni lire.	L'appareil peut ne pas fonctionner correctement en raison d'un problème d'électricité statique. →Appuyez sur l'interrupteur ⏻ (alimentation) sur le panneau frontal pour mettre l'appareil hors tension, puis réglez l'interrupteur MAIN POWER sur le panneau arrière sur la position ● (arrêt) *(voir page 17)*. Ensuite, débranchez le cordon d'alimentation. Après quelques instants, rebranchez le cordon d'alimentation et remettez l'appareil sous tension.
Le plateau ne s'ouvre pas lorsque vous appuyez sur la touche OPEN/ CLOSE.	Après que vous ayez enregistré ou modifié des données sur le disque, le plateau peut ne s'ouvrir qu'après plusieurs secondes. Cela est dû au fait que l'appareil ajoute certaines informations nécessaires dans le disque. Il ne s'agit pas d'une anomalie de fonctionnement.
L'appareil est sous tension mais aucune image ne s'affiche sur le moniteur. Ou bien l'image affichée est déformée.	• Les cordons de connexion ont été débranchés des connecteurs d'entrée et de sortie sur le panneau arrière. →Branchez-les correctement *(voir page 15)*. • Les branchements des connecteurs d'entrée et de sortie sont incorrects. →Branchez-les correctement *(voir page 15)*. • Le câble de connexion est cassé. →Contrôlez les câbles de connexion utilisés pour relier l'appareil à d'autres dispositifs. • Un signal différent du signal sélectionné à l'aide du menu est actuellement reçu. →Sélectionnez le signal d'entrée correct à l'aide du sous-menu INPUT SELECT du menu SETUP MENU *(voir page 26)*. • Le disque est rayé ou sale. →Utilisez un disque sans rayures ou un disque propre *(voir page 24)*.
L'image du signal entré au connecteur VIDEO IN n'est pas affichée alors que l'option INPUT SELECT est réglée sur « ANALOG » dans le menu SETUP MENU.	Un câble S-vidéo est branché sur le connecteur S-VIDEO. →Débranchez le câble S-vidéo du connecteur S-VIDEO *(voir page 26)*.
Le son est absent. Le son comporte des parasites.	• Les câbles de connexion ont été débranchés des connecteurs d'entrée et de sortie sur le panneau arrière. →Rebranchez-les *(voir page 15)*. • Les branchements des connecteurs d'entrée et de sortie sont incorrects. →Branchez-les correctement *(voir page 15)*. • Le câble de connexion est cassé. →Contrôlez les câbles de connexion utilisés pour relier l'appareil à d'autres dispositifs. • L'appareil est en mode de lecture rapide vers l'avant ou l'arrière. →Appuyez sur la touche ▶PLAY *(voir page 36)*. • Le disque est rayé ou sale. →Utilisez un disque sans rayures ou un disque propre *(voir page 24)*.
L'appareil ne peut pas enregistrer.	• Vous avez essayé d'utiliser un disque protégé en écriture. →Remplacez ce disque par un disque enregistrable. • La capacité restante du disque est insuffisante. →Remplacez le disque. • 49 titres ont déjà été enregistrés. Dans ce cas, vous ne pouvez pas enregistrer plus de données même si le disque a une capacité restante suffisante. →Effacez les titres inutiles ou remplacez le disque *(voir page 48)*. • Le disque chargé n'est pas compatible avec cet appareil. →Utilisez un disque DVD+RW *(voir page 24)*.

Symptôme	Cause et remèdes
L'appareil ne peut pas lire.	• Aucun disque n'a encore été chargé. →Chargez un disque *(voir page 24)*. • Un disque ne contenant aucune donnée a été chargé. →Chargez un disque enregistré. • Le disque a été chargé en biais. →Chargez le disque correctement *(voir page 24)*. • Le disque chargé n'est pas compatible avec cet appareil. →L'appareil ne peut pas lire un disque autre que celui enregistré avec le format DVD+RW. • Le disque chargé a un code de région différent de celui de l'appareil. →Lisez un disque dont le code de région est identique à celui de l'appareil *(voir page 52)*. • Lorsque l'appareil lit un disque enregistré avec un autre appareil, un disque non finalisé ne peut pas être lu. →Finalisez le disque *(voir page 34)*.
Pendant la lecture, l'image est gelée quelques instants (environ 1 seconde) et le son est interrompu.	L'appareil cesse la lecture au milieu d'un titre et après environ une seconde, commence la lecture du titre suivant. Il ne s'agit pas d'une anomalie de fonctionnement.
Les données enregistrées sur le disque sont endommagées.	Contactez votre revendeur Sony le plus proche.

Spécifications

Caractéristiques générales

Format d'enregistrement/lecture
Format DVD +VR
Vidéo : MPEG-2 @ML(CBR, VBR)
Audio : Dolby digital 2 CH
Système de format de signal
NTSC/PAL (commutable à l'aide du menu)
Alimentation
Secteur de 100 V à 240 V, 50/60 Hz
Courant d'entrée
0,56 A à 0,28 A
Température de fonctionnement
5°C à 40°C (41°F à 104°F)
Humidité de fonctionnement
20% à 80% (sans condensation)
Température de stockage et de transport
–20°C à +60°C (–4°F à 140°F)
Humidité de stockage et de transport
75% maximum (sans condensation)
Poids 6 kg environ (13 lb 4 oz)
Dimensions 212 × 128,5 × 382 mm (l/h/p) environ (8 3/8 × 5 1/8 × 15 1/8 pouces)
(y compris les parties saillantes)



Unité : mm (pouce)

Connecteurs d'entrée/sortie

Entrées vidéo analogiques

VIDEO IN (type BNC × 2, en boucle avec terminaison automatique 75 Ω), Composite, 1,0 Vp-p, 75 Ω, synchronisation négative

S-VIDEO IN (mini DIN à 4 broches × 2, en boucle avec terminaison automatique 75 Ω)
Y : 1,0 Vp-p
C : 0,286 Vp-p (NTSC), 0,3 Vp-p (PAL), salve de couleur, 75 Ω, synchronisation négative

Sorties vidéo analogiques

VIDEO OUT (type BNC ×1)
Composite, 1,0 Vp-p, 75 Ω, synchronisation négative

S-VIDEO OUT (mini DIN 4 broches × 1)
Y : 1,0 Vp-p
C : 0,286 Vp-p (NTSC), 0,3 Vp-p (PAL), salve de couleur, 75 Ω, synchronisation négative

Entrées audio analogiques

AUDIO IN L/R (prise phono × 1 pour chaque canal), 2 Vrms (bit complet), impédance d'entrée 47 kΩ ou plus, non équilibré

Sorties audio analogiques

AUDIO OUT L/R (prise phono × 1 pour chaque canal), 2 Vrms (bit complet), impédance de charge 47 kΩ, non équilibré

MONITOR AUDIO (prise phono × 1)
2 Vrms (bit complet), impédance de charge 47 kΩ, non équilibré

Signal numérique

DV IN (i.LINK)
6 broches, conforme à IEEE1394

Signaux de commande

REMOTE 1 Miniprise stéréo, pour connexion d'une télécommande SVRM-100A (non fournie)

REMOTE 2 Miniprise, pour connexion d'un commutateur au pied (non fourni)

REMOTE IN RS-232C
D-sub à 9 broches, asynchrone série

USB (Universal Serial Bus)
Spécification version 2,0 (jusqu'à Full Speed)

Autres

Accessoires fournis
Logiciel de montage DVD InfoEditor (1)
Avant d'utiliser cet appareil (1)
CD-ROM (1)
Certificat de garantie (1)

Accessoires non fournis
Télécommande SVRM-100A

Spécifications médicales

Protection contre les décharges électriques :
Classe I

Protection contre la pénétration néfaste d'eau :
Ordinaire

Degré de sécurité en présence d'un mélange d'anesthésiants inflammables avec de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux :
Ne convient pas à une utilisation en présence d'un mélange d'anesthésiants inflammables avec de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux

Mode de fonctionnement :
Continu

Disque recommandé

Nous vous recommandons d'utiliser le disque DVD+RW DPW120MD fabriqué par Sony.

Type et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Remarques

- Effectuez toujours un essai d'enregistrement pour vérifier que l'enregistrement s'est fait correctement. **Sony n'assumera pas de responsabilité pour les dommages de quelque sorte qu'ils soient, incluant mais ne se limitant pas à la compensation ou au remboursement, suite au manquement de cet appareil ou de son support d'enregistrement, de systèmes de mémoire extérieurs ou de tout autre support ou système de mémoire à enregistrer un contenu de tout type.**
- Vérifiez toujours que l'appareil fonctionne correctement avant l'utilisation. **Sony n'assumera pas de responsabilité pour les dommages de quelque sorte qu'ils soient, incluant mais ne se limitant pas à la compensation ou au remboursement, à cause de la perte de profits actuels ou futurs suite à la défaillance de cet appareil, que ce soit pendant la période de garantie ou après son expiration, ou pour toute autre raison quelle qu'elle soit.**

Utilisation d'une télécommande SVRM-100A (non fournie)

Une télécommande SVRM-100A branchée sur le connecteur REMOTE 1 sur le panneau frontal vous permet de commander l'appareil à distance. Vous pouvez inscrire des index et rechercher les index souhaités à l'aide de la molettes jog/shuttle.
Cette section décrit l'emplacement et la fonction des pièces et les opérations de recherche que vous pouvez effectuer à l'aide de la télécommande SVRM-100A.

Emplacement et fonction des pièces

Cette section décrit les fonctions utilisées pour faire fonctionner l'appareil. Les touches sur la télécommande SVRM-100A qui correspondent aux touches sur l'appareil ont la même fonction.



❶ **Touche FREEZE**
Transmet la commande FREEZE.

❷ **Touche INDEX**
Transmet la commande INDEX.
Lorsque vous appuyez une fois sur cette touche, l'appareil passe en mode de balayage d'index.
Lorsque vous appuyez deux fois sur cette touche, l'appareil passe en mode de recherche d'index.

❸ **Touche MARK**
Transmet la commande MARK.

❹ **Touche ERASE**
Transmet la commande ERASE.

❺ **Touche STOP**
Transmet la commande STOP.

❻ **Touche REC**
Transmet la commande REC.

❼ **Touche PAUSE**
Transmet la commande PAUSE.
Lorsque l'appareil reçoit cette commande pendant la lecture, il interrompt la lecture.
Lorsque l'appareil reçoit cette commande pendant l'enregistrement, il interrompt l'enregistrement.

❽ **Touche F FWD**
A la même fonction que la touche ▶▶I NEXT/ DOWN de l'appareil.

❾ **Touche PLAY**
Transmet la commande PLAY.

❿ **Touche REW**
A la même fonction que la touche I◀◀ PREV/UP de l'appareil.

⓫ **Touche JOG/SHUTTLE**
Pour lire en mode jog/shuttle à l'aide de la molette jog/shuttle, appuyez sur cette touche. L'indicateur s'allume.

⓬ **Molette JOG/SHUTTLE**
Le sens et la vitesse de lecture sont déterminés par la position de la molette shuttle et la commande de recherche est transmise.
La molette jog est activée lorsque la commande shuttle est réglée sur la position STILL.
Le sens et la vitesse de lecture sont déterminés par le sens dans lequel la molette est tournée et sa vitesse et la commande de recherche est transmise.

Inscription d'index

Vous pouvez inscrire des index aux points souhaités pendant l'enregistrement et la lecture.

1 Réglez l'appareil en mode d'enregistrement ou de lecture.

2 Appuyez sur la touche MARK à l'instant où l'image sur lequel l'index doit être placé est affichée.

Vous pouvez inscrire jusqu'à 99 index dans un seul titre et jusqu'à 254 index sur un seul disque.

Recherche d'une image particulière - Balayage d'index

1 Chargez un disque sur lequel des index sont enregistrés.

2 Réglez l'appareil en mode d'arrêt ou de lecture.

3 Appuyez une fois sur la touche INDEX de la télécommande.

La commande INDEX est envoyée et l'appareil est placé en mode de balayage d'index.

4 Pour rechercher une image placée avant la position actuelle, appuyez sur la touche REW.

Pour rechercher une image placée après la position actuelle, appuyez sur la touche F FWD.
Lorsque l'appareil détecte un signal d'index, il lit l'image enregistrée à ce point pendant environ 10 secondes, puis recherche le signal d'index suivant.
L'appareil recherche des signaux d'index de manière répétée jusqu'au début ou la fin du disque.

Pour annuler le mode de balayage d'index
Le mode de balayage d'index est automatiquement annulé lorsque la recherche atteint le début ou la fin du disque. Pour annuler ce mode avant d'atteindre le début ou la fin du disque, appuyez sur n'importe quelle touche parmi les touches STOP, PLAY, ← et → de l'appareil et de la SVRM-100.

Repérage d'une image particulière en spécifiant un numéro d'index - Recherche d'index

1 Chargez un disque sur lequel des index sont enregistrés.

2 Réglez l'appareil en mode d'arrêt ou de lecture.

3 Appuyez deux fois sur la touche INDEX de la télécommande.
L'appareil passe en mode de recherche d'index.

4 Spécifiez le numéro d'index souhaité en appuyant sur la touche INDEX de la télécommande le nombre de fois correspondant au numéro de l'index voulu.

5 Pour rechercher une image placée avant la position actuelle, appuyez sur la touche REW.

Pour rechercher une image placée après la position actuelle, appuyez sur la touche F FWD.

Effacement d'un index

Vous pouvez effacer des index inscrits en appuyant sur la touche MARK de la télécommande SVRM-100A. Procédez comme suit pour effacer un index.

Remarque

Vous ne pouvez pas effacer d'index créés au début de l'enregistrement, ceux créés en appuyant sur la touche ❚❚PAUSE de l'appareil pendant l'enregistrement, ou ceux inscrits automatiquement en définissant le sous-menu AUTO INDEX sur ON *(voir page 52)*.

1 Réglez l'appareil sur le mode de balayage d'index.

2 Recherchez l'index à effacer.

3 Appuyez sur la touche ERASE.

L'index recherché à l'étape 2 est effacé.
Dans ce cas, le segment de ce chapitre est ajouté au chapitre précédent et ils ne font plus qu'un chapitre.

Glossaire

Chapitre
Segment d'une image divisée par deux index.

Code de région
Code spécifiant la région dans laquelle le disque peut être lu. Les enregistreurs de DVD et les lecteurs de DVD ont leurs propres codes de région. Un disque ne peut être lu que si les codes de région du lecteur et de l'enregistreur sont identiques.

Débit binaire
Le débit binaire est la valeur indiquant la quantité d'informations comprimées enregistrées sur le disque DVD en une seconde. L'unité est le Mbps (mégabits par seconde) pour les signaux vidéo. 1 Mbps indique que la quantité d'informations par seconde est de 1 000 000 bits. Pour les signaux audio, on utilise les kbps (kilobits par seconde). Plus cette valeur est élevée, plus la quantité d'informations transmise est élevée. Toutefois, cette valeur ne décrit pas la qualité de l'image et du son.

Finaliser
Arranger les données sur un disque DVD enregistré de telle sorte qu'elles puissent être lues par un autre appareil à DVD.
Un disque DVD+RW est finalisé lorsqu'il est déchargé après avoir été enregistré. Toutefois, la finalisation est requise même si un disque est lu à l'aide d'un appareil compatible avec les disques DVD+RW. Un disque finalisé peut être de nouveau utilisé pour l'enregistrement.

Format Dolby Digital
Dolby Digital est une technologie de compression des données audio mise au point par Dolby Laboratories. Elle est connue sous le nom de « Dolby Surround ». Les signaux de sortie sont composés d'un canal de woofer pour la lecture des basses, en plus des canaux droit et gauche pour l'avant, d'un canal central et des canaux droit et gauche pour l'arrière. On l'appelle 5.1 channel surround. La lecture à 2 canaux est disponible pour le DVO-1000MD.

Index
Un index est un repère placé à un point souhaité pendant la lecture ou l'enregistrement.
Le DVO-1000MD peut placer jusqu'à 99 index pour un seul titre et jusqu'à 256 index sur un seul disque.

Mbps
Mbps est l'abréviation de Mégabits par seconde.
Mbps sert à indiquer la vitesse de transmission des données. Bit est l'unité utilisée pour indiquer la taille des données traitées dans les ordinateurs. 1Mbps signifie que 1 000 000 signaux numériques peuvent être traités par seconde.

Titre
Plus grande unité d'images ou de musique enregistrée sur un DVD. Normalement, pour les logiciels d'image, un film correspond à un titre. Pour les logiciels de musique, un album (ou un morceau) correspond à un titre.
Pour le DVO-1000MD, un titre est l'image enregistrée entre le début et la fin de l'enregistrement.

Titre d'origine
Titres effectivement enregistrés sur le DVD+RW (mode VR).
Une fois modifiés, ils ne peuvent pas être remis à leur état d'origine.

Index

C

Caractéristiques 8
Caractéristiques techniques 61
Chapitre
  lecture répétée 41
  repérage 38
Configuration
  fonction d'enregistrement précédent 32
  réglage de fin de disque lors de l'enregistrement 33
  réglage de l'interface à distance 22
  sélection d'un système de signal vidéo 18
  sélection du signal d'entrée 26
  utilisation d'un commutateur au pied 30
Configuration du système de signal vidéo 18
Copyright 7

D

Disque
  chargement et retrait 24
  disques pouvant être lus 36
  disques utilisables pour l'enregistrement 24
  finalisation 34
  formatage 35
  lecture 36
  remarques sur la manipulation 24
  vérification des informations 43

E

Enregistrement
  marquage d'index 29
  préparations 26
  sélection des signaux d'entrée 26
  sélection du mode d'enregistrement. 27
  titres 28

F

Finalisation 34
Formatage d'un disque 35

G

Guide de dépannage 60
Guide des pièces et des commandes
  panneau arrière 13
  panneau frontal 10

I

Index
  ajout pendant la lecture 37
  inscription 64
  marquage durant l'enregistrement 29

L

Lecture
  à partir de l'écran TITLE LIST 42
  ajout d'index pendant la lecture 37
  disque 36
  lecture en avance rapide ou lecture rapide inversée 36
  Lecture répétée A-B 39
  repérage d'un chapitre 38
  repérage d'un titre 37
  visualisation d'une image gelée 45
Lecture répétée
  lecture d'un chapitre 41
  lecture d'un titre 41
Lecture répétée A-B 39

M

Menu
  configuration 50
  ENHANCED MENU 53
  liste 50
  Menu DISC INFORMATION 50
  Menu REPEAT FUNCTION 50
  opération de base 54
  SETUP MENU 51
Messages
  messages d'alerte 57
  messages d'erreur 57
Mise sous tension/hors tension 17

P

Précautions 5

R

Raccordement 15
Réglage de l'interface à distance 22
Réglage de la date et de l'heure 20
Réglage de signal d'entrée 26
Réglage du mode d'enregistrement 27
RM-9110 (non fournie) 31

T

Télécommande SVRM-100A (non fournie)
  balayage d'index 64
  emplacement et fonction des pièces 63
  inscription d'index 64
  recherche d'index 64
Titre
  ajout d'informations 31
  effacement 48
  lecture répétée 41
  protection 47
  repérage 37
  vérification des informations 46
  vérification/modification des informations de titre 46
  vérification/modification du nom d'un titre 46

Sony Corporation http://www.sony.net/